



TS-101 Turbo Station

Manual del usuario (Versión: 2.0.0)



©Copyright 2007 QNAP Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

PRÓLOGO

¡Gracias por elegir los productos QNAP! Este manual de usuario proporciona instrucciones detalladas para el uso del TS-101. ¡Por favor, léalo cuidadosamente y disfrute de las potentes funciones del TS-101!

NOTA

- Todas las funciones, funcionalidades y otras especificaciones de producto son sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.
- Todos los nombres y las marcas de productos mencionados son marcas registradas de sus correspondientes propietarios.

GARANTÍA LIMITADA




En ningún caso la responsabilidad de QNAP Systems, Inc. excederá el precio pagado por el producto debido a daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o derivados del software o su documentación. QNAP no ofrece reembolsos por sus productos. QNAP no ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea expresa, implícita o estatutaria de sus productos, a los contenidos o al uso de esta documentación y todo el software que lo acompaña, y no se hace responsable específicamente de su calidad, rendimiento, comerciabilidad, o aptitud para un fin específico. QNAP se reserva el derecho a revisar o actualizar sus productos, software o documentación sin la obligación de notificarlo a ningún individuo o entidad.









Precaución

1. Recuerde siempre hacer una copia de seguridad de su sistema para evitar cualquier pérdida potencial de datos. QNAP no se hace responsable de cualquier tipo de pérdida de datos o de su recuperación.
2. Si devuelve algún componente del embalaje del TS-101 Turbo Station para su reembolso o mantenimiento, asegúrese de que están bien embalados para su envío. Cualquier tipo de daño debido a un embalaje inadecuado no será compensado.

Contenido

CONTENIDO	3
AVISOS DE SEGURIDAD	6
CAPÍTULO 1 VISTA PRELIMINAR DEL TS-101 TURBO STATION	7
1.1 INTRODUCCIÓN	7
1.2 CONTENIDO DEL EMBALAJE.....	9
1.3 ILUSTRACIONES DE HARDWARE	10
CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN DEL TS-101	11
2.1 INSTALAR EL DISCO DURO	11
2.2 LISTA DE RECOMENDACIONES PARA EL DISCO DURO	13
2.3 CONFIGURACIÓN DEL TS-101.....	15
2.4 COMPROBAR EL ESTADO DEL SISTEMA.....	17
2.5 CONFIGURACIONES DE SOFTWARE	19
2.5.1 Usuarios de Windows	19
2.5.1.1 Usar Mozilla Firefox.....	36
2.5.2 Usuarios de Mac.....	38
CAPÍTULO 3 USAR LOS SERVICIOS DEL TS-101.....	44
3.1 ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR	49
3.2 CONFIGURACIÓN RÁPIDA 	50
3.3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 	54
3.3.1 Nombre de servidor	54
3.3.2 Fecha y hora.....	55
3.3.3 Configuración de la Codificación.....	57
3.3.4 Ver configuración del sistema.....	57
3.4 CONFIGURACIÓN DE RED 	58
3.4.1 Configuración TCP/IP.....	58
3.4.2 Redes de Microsoft.....	61
3.4.3 Redes de Apple.....	63
3.4.4 Administración de Archivo Web.....	63
3.4.5 Servicio de FTP	64

3.4.6	Estación Multimedia.....	66
3.4.7	Estación de Descarga.....	67
3.4.8	Servidor Web.....	67
3.4.9	Servicio DDNS.....	68
3.4.10	Ver configuración de red.....	70
3.5	CONFIGURACIÓN DE DISCOS 	71
3.5.1	Disco SATA.....	71
3.5.2	Disco USB.....	72
3.5.3	Impresora USB.....	75
3.5.4	Disco eSATA.....	77
3.6	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 	80
3.6.1	Usuarios.....	80
3.6.2	Grupos de usuarios.....	82
3.6.3	Cuota.....	89
3.7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS COMPARTIDOS DE RED 	91
3.7.1	Crear.....	92
3.7.2	Propiedad.....	94
3.7.3	Control de Acceso.....	95
3.7.4	Eliminar.....	96
3.8	HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 	97
3.8.1	Notificación de alertas.....	98
3.8.2	Reiniciar / Apagar.....	99
3.8.3	Configuración del hardware.....	99
3.8.4	Actualización del sistema.....	101
3.8.5	Cambiar logotipo.....	103
3.8.6	Replicación remota (Recuperación de Desastres).....	104
3.8.7	Configuraciones de Copia de Seguridad/ Restaurar/ Reconfiguración.....	107
3.8.8	Papelera de reciclaje de red.....	108
3.9	REGISTROS DE EVENTOS 	109
CAPÍTULO 4 COPIAR DATOS DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE PUERTO USB		
FRONTAL AL TS-101.....		110
CAPÍTULO 5 ESTACIÓN MULTIMEDIA.....		112

5.1	COMPARTIR FOTOS Y ARCHIVOS MULTIMEDIA A TRAVÉS DE LA INTERFAZ WEB	112
5.2	HABILITAR EL SERVICIO iTunes	119
5.3	USAR EL SERVIDOR DE MEDIOS UPnP	121
CAPÍTULO 6	ESTACIÓN DE DESCARGA.....	124
CAPÍTULO 7	SERVIDOR WEB.....	135
CAPÍTULO 8	SERVIDOR FTP.....	139
CAPÍTULO 9	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO WEB	142
CAPÍTULO 10	NETBAK REPLICATOR .....	148
CAPÍTULO 11	TS-101 MANTENIMIENTO	163
11.1	REINICIAR / APAGAR EL SERVIDOR.....	163
11.2	RESTABLECER LA CONTRASEÑA DEL ADMINISTRADOR Y LA CONFIGURACIÓN DE RED.....	164
11.3	ERROR O AVERÍA DE DISCO	165
11.4	CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O APAGADO ANORMAL	165
SOPORTE TÉCNICO.....		166
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE		167

Avisos de Seguridad

1. El TS-101 puede operarse normalmente en una temperatura de entre 0°-35° y una humedad relativa de entre 0%-85%. Por favor, asegúrese de que el ambiente esté bien ventilado.
2. El cable de alimentación y los dispositivos conectados al TS-101 deben proporcionar un voltaje correcto (40W, 90-264V).
3. No coloque el TS-101 bajo luz solar directa o cerca de productos químicos. Asegúrese de que la temperatura y humedad ambientes están dentro del rango óptimo.
4. Desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados antes de limpiarlo. Pase un paño húmedo por el TS-101. No utilice aerosoles o productos químicos para limpiar el TS-101.
5. No coloque ningún objeto encima del TS-101 para asegurar la operación normal del servidor y para evitar sobrecalentamiento.
6. Use los tornillos de cabeza plana incluidos en el embalaje para asegurar el disco duro en el TS-101 al instalar el disco duro para un funcionamiento adecuado.
7. No coloque el TS-101 cerca de ningún líquido.
8. No coloque el TS-101 sobre una superficie desigual para evitar que caiga y se dañe.
9. Asegúrese de que el voltaje en su área es correcto al usar el TS-101. Si no está seguro, por favor, póngase en contacto con el distribuidor o la compañía local de suministro energético.
10. No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
11. No intente reparar su TS-101 en ningún momento. Un desmontaje incorrecto del producto puede exponerle a una descarga eléctrica u otros riesgos. Para cualquier pregunta, por favor, póngase en contacto con el distribuidor.

Capítulo 1 Vista Preliminar del TS-101

Turbo Station

1.1 Introducción

Gracias por elegir el TS-101 Turbo Station. Este producto tiene las siguientes características principales:

- ✓ Servidor 9-en-1: Estación Multimedia, Estación de Descarga, Estación en Espejo, Recuperación de Desastres, Servidor Web, Servidor de Impresora, Servidor FTP, Servidor de Copias de Seguridad, Servidor de Archivos .
- ✓ Fácil de usar, configuración sencilla en unos pocos pasos y ¡el TS-101 está listo para su uso!
- ✓ Enorme capacidad de almacenamiento, soporta discos SATA de hasta 500GB o superiores, y extensible a 1TB o más a través del puerto eSATA/USB.
- ✓ Interfaz web para la configuración de autoridad y administración de carpetas. Incluso un principiante puede administrar el servidor sin dificultad.
- ✓ Compatible con PHP y SQLite para establecer sitios web interactivos
- ✓ El álbum digital incorporado es compatible con la generación automática de imágenes en miniatura, y permite crear copias de seguridad, explorar y compartir fotos de una manera fácil.
- ✓ Compatible con la tecnología multimedia UPnP (Soporta DLNA) para compartir archivos de multimedia en su hogar
- ✓ Compatible con el servicio iTunes para habilitar que los ordenadores en la LAN reproduzcan las canciones compartidas en el TS-101 por iTunes.
- ✓ 3 USB 2.0 de alta velocidad para soportar múltiples dispositivos USB, como impresora, disco, cámara digital, memoria miniatura, lector de tarjetas, etc., proporcionando diversas funciones.
- ✓ Transferencia de alta velocidad, 480Mbps USB 2.0, Gigabit Ethernet, 1.5GB eSATA para la transferencia de alta velocidad de archivos. Con un algoritmo altamente eficaz al nivel de bloque, la transferencia de datos puede realizarse instantáneamente.
- ✓ Replicación remota a nivel de bloque para la creación segura de copias de seguridad de datos
- ✓ Una alta fiabilidad incomparable: NetBak Replicator para copias de seguridad instantáneas y programadas

- ✓ Diseño elegante de aluminio, la mejor eliminación de calor, resistencia a los golpes, diseño de aluminio anti-colisión
- ✓ Diseño sin ventilador, absolutamente silencioso
- ✓ Descargas BT, HTTP y FTP independientes del ordenador para minimizar el gasto de electricidad
- ✓ Compatible con la Papelera de Reciclaje de Red. Los archivos borrados por accidente pueden ser restaurados.

1.2 Contenido del embalaje

- ✓ TS-101 Turbo Station



- ✓ Adaptador



- ✓ Cable de alimentación



- ✓ CD-ROM (manual de usuario, Asistente de Instalación Rápida y software incluidos)



- ✓ Guía de Instalación Rápida



- ✓ Tornillos de cabeza plana x 4




- ✓ Cable Ethernet x 1



- ✓ Soportes x 2




1.3 Ilustraciones de Hardware




Capítulo 2 Instalación del TS-101

2.1 Instalar el Disco Duro

1. Desatornille los dos tornillos de cabeza redonda de la parte posterior del TS-101. Quite la caja frontal del TS-101, tal y como se muestra a continuación:



2. Instale un disco duro en la placa de la unidad TS-101. Asegúrese de que los agujeros del disco encajan con los agujeros de la placa de la unidad. Asegure el disco con los tornillos de cabeza plana.



- Después de instalar el disco, tape el TS-101 con la caja frontal y apriete los tornillos de cabeza redonda. Luego, coloque el TS-101 verticalmente en los soportes.



2.2 Lista de Recomendaciones para el Disco Duro

Los siguientes modelos de HDD son verificados por QNAP para que sean compatibles con el TS-101. Se recomienda usar los modelos de disco de la siguiente lista. Otras marcas de HDD no probadas por QNAP pueden funcionar apropiadamente o no con el TS-101. Para más información sobre discos duros compatibles, por favor, visite el sitio Web de QNAP en <http://www.qnap.com>.



QNAP no se responsabiliza en ningún momento ni por ninguna razón por daño/avería del producto o por la pérdida/recuperación de datos debidos al mal uso o instalación inadecuada de los discos duros.

Seagate					
Nombre del Modelo	Nº del Modelo	Interfaz	Capacidad (GB)	Velocidad de Rotación (RPM)	Tamaño del Búfer (MB)
Barracuda 7200.10 SATA	ST3750640AS	SATA II 3Gb/s with NCQ	750	7200	16
Barracuda 7200.9 SATA	ST3500641AS	SATA II 3Gb/s with NCQ	500	7200	16
Barracuda 7200.9 SATA	ST3400633AS	SATA II 3Gb/s with NCQ	400	7200	16
Barracuda 7200.8 SATA	ST3400832AS	SATA 1.5Gb/s with NCQ	400	7200	8
Barracuda 7200.9 SATA	ST3300622AS	SATA II 3Gb/s with NCQ	300	7200	16
Barracuda 7200.10 SATA	ST3250620AS	SATA II 3Gb/s with NCQ	250	7200	16
Barracuda 7200.9 SATA	ST3250824AS	SATA II 3Gb/s with NCQ	250	7200	8
Barracuda 7200.8 SATA	ST3250823AS	SATA 1.5Gb/s with NCQ	250	7200	8
Barracuda 7200.7 SATA	ST3160827AS	SATA 1.5Gb/s with NCQ	160	7200	8
Barracuda 7200.7 SATA	ST3120827AS	SATA 1.5Gb/s with NCQ	120	7200	8

Hitachi					
Nombre del Modelo	Nº del Modelo	Interfaz	Capacidad (GB)	Velocidad de Rotación (RPM)	Tamaño del Búfer (MB)
Deskstar 7K500	HDS725050KLA360	SATA II 3Gb/s with NCQ	500	7200	16
Deskstar 7K400	HDS724040KLSA80	SATA 1.5Gb/s	400	7200	8
Deskstar 7K250	HDS722525VLSA80	SATA 1.5Gb/s with NCQ	250	7200	8

Maxtor					
Nombre del Modelo	Nº del Modelo	Interfaz	Capacidad (GB)	Velocidad de Rotación (RPM)	Tamaño del Búfer (MB)
Grizzly	3H500F0	SATA II 3Gb/s	500	7200	16
Grizzly	3H400F0	SATA II 3Gb/s	400	7200	16
DiamondMax 10	6L300S0	SATA 1.5Gb/s with NCQ	300	7200	16
DiamondMax 10	6B300S0	SATA 1.5Gb/s with NCQ	300	7200	16
DiamondMax 10	6L250S0	SATA 1.5Gb/s with NCQ	250	7200	16
MaxLine Plus II	7Y250M0	SATA 1.5Gb/s	250	7200	8
DiamondMax 10	6L200M0	SATA 1.5Gb/s with NCQ	200	7200	8
DiamondMax 10	6B200M0	SATA 1.5Gb/s with NCQ	200	7200	8


Western Digital					
Nombre del Modelo	Nº del Modelo	Interfaz	Capacidad (GB)	Velocidad de Rotación (RPM)	Tamaño del Búfer (MB)
WD Caviar SE16	WD5000KS	SATA II 3Gb/s	500	7200	16
WD Caviar SE16	WD4000KS	SATA II 3Gb/s	400	7200	16
WD Caviar® SE Serial ATA	WD4000KD	SATA 1.5Gb/s	400	7200	16
WD Caviar® RE2	WD4000YR	SATA 1.5Gb/s	400	7200	16
WD Caviar SE16	WD3200KS	SATA II 3Gb/s	320	7200	16
WD Caviar SE16	WD2500KS	SATA II 3Gb/s	250	7200	16
WD Caviar® SE Serial ATA	WD2500KD	SATA 1.5Gb/s	250	7200	16
WD Caviar SE	WD2000JS	SATA II 3Gb/s	200	7200	8
WD Caviar SE	WD1600JS	SATA II 3Gb/s	160	7200	8
WD Caviar® SE Serial ATA	WD1600JD	SATA 1.5Gb/s	160	7200	8

2.3 Configuración del TS-101

Por favor, compruebe su ambiente de red y seleccione el método de instalación adecuado antes de instalar el TS-101.


1. Inicio

Conecta el TS-101 y el PC al mismo concentrador/ conmutador/ enrutador.




2. Individual

Conecte el TS-101 directamente a su PC a través de un cable de red.



Cuando haya verificado su ambiente de red, por favor, siga los siguientes pasos para instalar el TS-101.




* **Nota:** Por favor, conecte una impresora USB al servidor una vez que la configuración del software se haya completado.

2.4 Comprobar el Estado del Sistema

TS-101 tiene indicadores LED para indicarle fácilmente el estado del sistema y la información. Mientras el TS- 101 esté encendido, por favor, compruebe los siguientes elementos para asegurarse de que el estado del sistema es normal.

LED	Sistema iniciándose	Sistema ya se ha iniciado
➊ Alimentación	Azul	Azul
➋ Red	Parpadeo en naranja	Naranja
➌ Disco Duro	Naranja → Parpadeo en naranja	Apagado
➍ Estado	Parpadeo en rojo (pitido corto una vez) → Parpadeo en verde (pitido largo una vez)	Verde



Panel LED e Información General del Estado del Sistema

LED	Panel LED y Estado del Sistema
➊ Alimentación	Azul: Sistema ya se ha iniciado
➋ Red	Parpadeo en naranja: Accediendo a la red
➌ eSATA	Parpadeo en naranja: Accediendo a los datos
➍ Disco Duro	Parpadeo en naranja: Accediendo a los datos
➎ Estado	Verde: El Sistema está normal
	Parpadeo en verde: Disco duro no detectado
	Parpadeo en rojo: Se han encontrado bloques defectuosos en el disco duro
	Parpadea en verde durante 5 segundos, parpadeo alternando verde y rojo: El disco duro no está inicializado
	Parpadeo alternando verde y rojo: La capacidad del disco está casi completa. (dos pitidos largos)
	Parpadeo en rojo: Aviso de disco llen
➏ Estado del USB Frontal	Azul: Puede pulsar el botón copiar para copiar datos
	Parpadeo en azul: Accediendo a los datos

Otros Estados

Acción	LED	Proceso	Al finalizar
Actualizar el firmware	➊ Alimentación	Parpadeo en azul	Azul
	➎ Estado	Parpadeo alternando verde y rojo	Verde (tres pitidos largos)
Apagado de Sistema	➊ Alimentación	Parpadeo en azul	Apagado
	➎ Estado	Apagado (un pitido corto)	Apagado


2.5 Configuraciones de Software

Después de comprobar el estado del sistema, por favor, siga los siguientes pasos para configurar el software del TS-101. El proceso de configuración son diferentes para los usuarios de Windows y Mac. Por favor, seleccione el proceso adecuado según su SO.

2.5.1 Usuarios de Windows

Introduzca el CD-ROM del TS-101 en su PC. Espere unos segundos hasta que se muestre la siguiente pantalla. Después empiece a configurar el software del TS-101.


1. Selección de TS-101.



2. Instalar asistente de instalación rápida.




3. Ejecute el Asistente de Instalación Rápida. Cuando el explorador pregunte si desea realizar una configuración rápida, haga clic en **Aceptar**.




4. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña por defecto.

Nombre de usuario por defecto: **Administrator**
Contraseña: **admin**



Una vez que haya entrado en la página de configuración rápida, siga las instrucciones para finalizar las configuraciones. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



Paso 1. Introduzca nombre del servidor y haga clic en **Siguiente**.

Mago rápido de la configuración - paso 1

Introduzca nombre del servidor.

Nombre del

Extremidades

YDebe asignar un nombre exclusivo a su sistema a fin de facilitar su identificación dentro de la red local.

El nombre del servidor puede incluir hasta 14 caracteres, que pueden ser una combinación de letras (A-Z o a-z), números (0-9) y guiones (-). El servidor no acepta espacios, puntos (.), ni un nombre compuesto sólo de números.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Paso 2. Introduzca una nueva contraseña o seleccione usar la contraseña original. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Mago rápido de la configuración - paso 2

Cambiar la contraseña del administrador.

Contraseña:

Verificar Contraseña:

☐ Usar la contraseña original

Extremidades

Si selecciona "Usar la contraseña original", no se cambiará la contraseña del administrador.

La contraseña no distingue entre mayúsculas y minúsculas y no puede tener más de 16 caracteres de longitud. Por cuestiones de seguridad, la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Intente evitar usar códigos que sean fácilmente descifrables.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Paso 3. Seleccione la zona horaria correspondiente a su localidad o introduzca la fecha y la hora manualmente. También puede seleccionar sincronizar la hora del TS-101 automáticamente con un servidor de hora de Internet. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Mago rápido de la configuración - paso 3

Introducir la fecha, hora y la zona horaria para este servidor.

Zona Horaria: (GMT-05:00) Eastern Time(US & Canada)

☐ Cambiar la fecha y hora del servidor como sigue:

Fecha: 1/10/2006

Hora: 3:20:09 PM

☐ Sincronizar automáticamente con un Servidor de Tiempo de Internet


Servidor: pool.ntp.org

Extremidades

Usted puede permitir al servidor de tiempo del Internet mantener el tiempo del sistema puesto al día cuando este servidor está conectado con el Internet.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Paso 4. Seleccione la codificación del TS-101 y haga clic en **Siguiente**.



Mago rápido de la configuración - paso 4

Seleccione una configuración de codificación de nombre de archivo para S.O. no Unicode o aplicaciones FTP.

Codificación de Nombre de Archivo: Inglés

Extremidades

El código de nombre de archivo por defecto que usa este servidor es Unicode, el cual funciona bien con un S.O. soportado por Unicode, como Windows 2000/XP y MAC OS X.

Si está usando un S.O. no soportado por Unicode, como Windows 95/98/ME, por favor, seleccione el mismo idioma que su S.O. para el código de nombre de archivo.

Ya que Unicode no es soportado por la mayoría del software FTP, por favor, seleccione el idioma que soporte su cliente FTP para mostrar adecuadamente los nombres de archivos del servidor.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar



Nota: Todos los archivos y directorios en el TS-101 serán creados usando la codificación Unicode. Si sus clientes FTP o PC no soportan Unicode, p. ej. Windows 95, 98, ó ME OS, seleccione el mismo idioma que el del SO de su PC para ver apropiadamente los archivos y directorios en el servidor.

Paso 5. Se recomienda usar el protocolo DHCP para adquirir la dirección IP automáticamente. Si su red no soporta DHCP, por favor, introduzca las configuraciones de la dirección IP y haga clic en **Siguiente**.

Mago rápido de la configuración - paso 5

Introduzca la dirección IP, máscara de sub-red y la puerta de enlace por defecto para este servidor.

☒ Obtener las configuraciones TCP/IP automáticamente a través de DHCP

☐ Use las siguientes configuraciones

Dirección IP: 169 . 254 . 100 . 100

Máscara de Sub-red: 255 . 255 . 0 . 0

Puerta de Enlace Predeterminada: 169 . 254 . 100 . 100

Servidor DNS Primario: 0 . 0 . 0 . 0

Servidor DNS Secundario: 0 . 0 . 0 . 0

Extremidades

Incorpore por favor la nueva contraseña correcta o compruebe opción "uso de la contraseña original".

< Atrás **Siguiente >** Cancelar



Nota: Si selecciona introducir la dirección IP manualmente, por favor, asegúrese de que su PC y el TS-101 están en la misma LAN. Si no está seguro de las configuraciones de red, por favor, póngase en contacto con su administrador de red o ISP.

Paso 6. Cuando se instale un Nuevo disco duro en el TS-101, seleccione **“Inicializar el disco duro ahora”** y haga clic en **Siguiente** para formatear e inicializar el disco.

Mago rápido de la configuración - paso 6

Inicializar el volumen de disco en este servidor.

Modelo: ATA Maxtor 7Y250M0 YAR5

Tamaño total: 239372 MB

☒ Inicializar el disco duro ahora

☐ No inicializar el disco duro

Extremidades

El disco duro se debe inicializarle antes la primera vez acceso él.

Si decide Inicializar el disco duro, todos los datos contenidos en el disco serán eliminados.

< Atrás Siguiente > Cancelar



¡AVISO! Todos los datos en el disco serán eliminados después de la inicialización.

Paso 7. Ha finalizado la configuración rápida. Por favor, asegúrese de que todas las configuraciones son correctas y haga clic en **Siguiente** para empezar a formatear el disco.


Mago rápido de la configuración

Usted ha instalado el servidor a la configuración siguiente. Para comenzar los cambios de la marca al servidor, tecleo "Finalizar". O usted puede chascar de nuevo a realiza más cambios a los ajustes.

Estado	Valor
Nombre de servidor	NAS556677
Zona horaria	(GMT-05:00) Eastern Time(US & Can...
Codificación de Nombre de ...	Inglés
red	DHCP
Inicialización de disco	Sí
Servidor DNS Primario	0.0.0.0
Servidor DNS Secundario	0.0.0.0


< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Paso 8. Por favor, espere pacientemente mientras el disco está siendo formateado. El formateo puede llevar unos minutos, dependiendo de la capacidad de su disco duro. Cuando el disco haya sido formateado, haga clic en **Siguiente** para seguir adelante.




¡Felicitación! Ha finalizado la Configuración Rápida. Su TS-101 está listo para ser usado.

El TS-101 proporciona varias carpetas de recursos compartidos por defecto para compartir datos y accesos. Para asignar las carpetas de recursos compartidos en el TS-101 como su unidad, seleccione la opción **“Continuar asignando la unidad de red para mí”** y siga los siguientes pasos. Para empezar a usar el TS-101 inmediatamente, puede saltar al paso 5.




- a. Por ejemplo, para asignar la carpeta **Public** como su unidad, seleccione la carpeta y haga clic en **Conectar a unidad de red**.




Nota: Las carpetas de recursos compartidos Qdownload, Qmultimedia, Qusb y Qweb son recursos compartidos de red por defecto en el sistema del TS-101 para usar la Estación de Descarga, la Estación Multimedia, el Copiado Automático de USB y el Servidor Web.


- b. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña por defecto.




- c. Seleccione la letra de la unidad para la conexión y haga clic en Finalizar.



- d. Al conectarse con éxito, puede comenzar a usar la carpeta de recursos compartidos del TS-101. Puede acceder a estas carpetas abriendo Mi PC.



-
- The screenshot shows a Windows-style application titled "Asistente de instalación rápida". The main area has a header with the "QNAP" logo and the text "Network Attached Storage". To the right is a small icon of a NAS device. Below this is a table with five columns: "Nombre", "Dirección IP", "Grupo de tra...", "Versión", and "Estado del sistema". The first row contains the values "NAS858800", "10.8.12.6", "NAS", "2.0.0", and "Se configura el sis...". At the bottom are six buttons: "Configurar", "Detalles", "Conectar a unidad", "Actualizar", "Ayuda", and "Salir".
- | Nombre | Dirección IP | Grupo de tra... | Versión | Estado del sistema |
|-----------|--------------|-----------------|---------|------------------------|
| NAS858800 | 10.8.12.6 | NAS | 2.0.0 | Se configura el sis... |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
- [Configurar] [Detalles] [Conectar a unidad] [Actualizar] [Ayuda] [Salir]

6. Cuando se muestre la página de administración del TS-101, puede empezar a usar los servicios. Si tiene alguna pregunta durante la administración de Web, por favor, haga clic en el botón de ayuda  en la esquina superior derecha de la página.

Para modificar las configuraciones del sistema, haga clic en **Administración**. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña para entrar en el sistema.

Nombre de usuario por defecto: **Administrator**
Contraseña: **admin**



Nota:


1. Se recomienda usar Internet Explorer 6.0 ó superior para acceder al TS-101. Si el SO de su PC es Windows 98, TS-101 sólo soporta Internet Explorer 6.0 ó superior.
2. El TS-101 también es compatible con Mozilla Firefox.

2.5.1.1 Usar Mozilla Firefox


Para una mayor seguridad, algunas versiones de Mozilla Firefox cerrarán los puertos de ciertos servicios. El puerto por defecto para la administración del TS-101 es 6000. Para usar el puerto 6000 para acceder al TS-101 a través de Firefox, necesita abrir este puerto en Firefox, siguiendo los pasos a continuación.

(1) Introduzca **about:config** en el navegador.


(2) Se mostrará una lista de configuraciones. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Nuevo** y haga clic en **String**.




(3) Introduzca **network.security.ports.banned.override** en el cuadro de diálogo y haga clic en **OK**.



(4) Luego, introduzca **6000** y haga clic en **OK**.



(5) Se añadirá la configuración a la lista. Ahora ya puede usar Firefox para acceder el puerto 6000 del TS-101.




2.5.2 Usuarios de Mac

El TS-101 proporciona dos métodos a los usuarios de Mac para conectarse al TS-101. Puede seleccionar A. Conectar el TS-101 directamente a través de Mac o B. Conectar el TS-101 a través de la red.

A. Conectar el TS-101 directamente a través de Mac

1. Por favor, vaya a las configuraciones de **Red** y seleccione **Usar DHCP**. Luego conecte el TS-101 a su Mac a través de un cable.



2. Abrir un explorador Web e introduzca la dirección IP por defecto del TS-101 para entrar en el sistema.

IP por defecto del TS-101: **http://169.254.100.100:6000**

Nota: Se recomienda acceder al TS-101 a través de Mozilla Firefox en Mac. Safari no es compatible con la Estación de Descargas del TS-101. Por favor, consulte el Capítulo 2.5.1.1 para más información sobre el uso de Mozilla Firefox.

3. Cuando se muestre la página de administración, haga clic en **Administración**. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña por defecto para entrar en el sistema.

Nombre de usuario por defecto: **Administrator**
Contraseña: **admin**

TS-101 Turbo Station

[Administración](#) [Cambiar Contraseña](#) ☐ Acceso SSL Español

Web File Manager

Web Server

Multimedia Station

Download Station


Un servidor de almacenamiento en red seguro y de alta capacidad.


- Compartir su almacenamiento a través de redes Microsoft y Apple.
- Fácil administración a través de un sencillo interfaz web.

Bienvenido a TS-101

Gracias por usar TS-101. TS-101 proporciona diversas aplicaciones y funciones para que disfrute de la tecnología más avanzada.


(C) Copyright QNAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 2.0.0 build 0105

4. Siga la guía paso a paso en la Configuración Rápida para finalizar las configuraciones del TS-101. Si tiene alguna pregunta durante la administración de Web, por favor, haga clic en el botón de ayuda  en la esquina superior derecha de la página.



B. Conectar el TS-101 directamente a través de la red

1. Por favor, vaya a las configuraciones de **Red** para comprobar y apuntar la dirección IP, la máscara sub-red y la dirección del enrutador de su Mac. Después seleccione **Usar DHCP**.



Nota: Si no está seguro de las configuraciones de red, por favor, póngase en contacto con su administrador de red o ISP.

2. Conecte el TS-101 a su Mac a través de un cable. Abra un explorador Web e introduzca la dirección IP por defecto del TS-101.

IP por defecto del TS-101: **http://169.254.100.100:6000**

Nota: Se recomienda acceder al TS-101 a través de Mozilla Firefox en Mac. Safari no es compatible con la Estación de Descargas del TS-101. Por favor, consulte el Capítulo 2.5.1.1 para más información sobre el uso de Mozilla Firefox.

3. Cuando se muestre la página de administración, haga clic en **Administración**. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña por defecto para entrar en el sistema.

Nombre de usuario por defecto: **Administrator**
Contraseña: **admin**

TS-101 Turbo Station

[Administración](#) [Cambiar Contraseña](#) ☐ Acceso SSL Español

Web File Manager

Web Server

Multimedia Station

Download Station

Un servidor de almacenamiento en red seguro y de alta capacidad.

- Compartir su almacenamiento a través de redes Microsoft y Apple.
- Fácil administración a través de un sencillo interfaz web.

Bienvenido a TS-101

Gracias por usar TS-101. TS-101 proporciona diversas aplicaciones y funciones para que disfrute de la tecnología más avanzada.

(C) Copyright QNAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 2.0.0 build 0105

4. Vaya a la Configuración TCP/IP de las Configuraciones de Red



Seleccione usar una IP estática e introduzca la dirección IP del TS-101. Asegúrese de que el valor no entra en conflicto con la dirección IP de su Mac u otros dispositivos en la LAN. Configure la máscara sub-red y la puerta de enlace por defecto del TS-101 a la misma dirección de puerta de enlace y máscara sub-red de Mac que configuró en el Paso 1. Haga clic en **Aplicar** para confirmar.

The screenshot shows the 'Configuraciones de Red' (Network Settings) window in Windows. The left sidebar lists various network-related tasks, with 'Configuración TCP/IP' selected. The main pane is titled 'Configuración TCP/IP' and shows two options: 'Obtener las configuraciones de dirección IP automáticamente a través de DHCP' (unselected) and 'Usar una dirección IP estática' (selected). Under the static IP option, the following fields are visible: 'Dirección IP Fija' (192.168.0.3), 'Máscara de Sub-red' (255.255.255.0), 'Puerta de Enlace Predeterminada' (192.168.0.1), 'Servidor DNS Primario' (0.0.0.0), and 'Servidor DNS Secundario' (0.0.0.0). There is also a checkbox for 'Habilitar el servidor DHCP' which is unchecked. Below this, fields for 'Dirección IP inicial' (192.168.0.100), 'Dirección IP Final' (192.168.0.200), and 'Tiempo de Concesión' (1 Día(s), 0 Hora(s)) are shown. At the bottom, there is a section for 'Estado de conexión actual' showing 'Velocidad de conexión: 1000 Mbps, MTU: 1500 Bytes' and a 'Configuración Jumbo Frame (MTU)' section with explanatory text. A dropdown menu for 'Seleccione una configuración de Ventana Jumbo:' is set to 'Deshabilitar Ventana Jumbo, el valor MTU es de 1500 bytes'. An 'Aplicar' button is at the bottom right.



Nota: Al usar una IP estática, por favor asegúrese de que su Mac y el TS-101 están en la misma subred. Si no está seguro de las configuraciones, por favor, póngase en contacto con su administrador de red o ISP.


5. Por favor, espere pacientemente para que el TS-101 se reinicie.
6. Conecte su Mac y el TS-101 a la red. Abrir un explorador Web e introduzca la dirección IP por defecto del TS-101 que configuró en el Paso 4.

Capítulo 3 Usar los Servicios del TS-101

El TS-101 proporciona las siguientes potentes funciones y aplicaciones. Para más detalles, por favor, consulte el manual de usuario en el CD-ROM del TS-101.

A. Usar una carpeta de recursos compartidos de red Pública

1. Puede acceder a la carpeta pública del TS-101 de la siguiente manera:
 - a. Abra Mis Sitios de Red y busque el grupo de trabajo del TS-101. Si no encuentra el servidor, por favor, busque en toda la red para encontrar el TS-101. Haga doble-clic en el nombre del TS-101 para conectarse.
 - b. Use la función Ejecutar en Windows. Introduzca **\\[TS-101 name]*** o **\\[TS-101 IP]#** para acceder a la carpeta de recursos compartidos en el TS-101.



- c. Los usuarios de Windows pueden usar el Asistente de Instalación Rápida para localizar el TS-101. Cuando se muestre la página de administración, haga clic en **Web File Manager**, Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después empiece a administrar el TS-101.
2. Puede cargar los archivos a la carpeta Pública.

B. Administrar el TS-101

■ **Administrar el TS-101 usando el explorador Web con Windows o Mac**

1. Puede acceder a la página de administración Web del TS-101 de las siguientes maneras:
 - a. Use el Asistente de Instalación Rápida para encontrar el TS-101.
 - b. Abra un navegador web e introduzca **http://[TS-101 IP]:6000#**.



Nota:

1. Se recomienda usar Microsoft Internet Explorer 6.0 ó superior para acceder al TS-101. Si el SO de su PC es Windows 98, TS-101 sólo soporta Internet Explorer 6.0.
2. Por favor, use Mozilla Firefox para acceder al TS-101 en Mac .

*El nombre de usuario aquí debería ser el mismo que el nombre del servidor que introdujo en Capítulo 2.5 **Configuraciones de Software**.

#La dirección IP aquí debería ser la misma que la dirección IP que introdujo en Capítulo 2.5 **Configuraciones de Software**. Si está usando DHCP: (a) conecte directamente el PC al TS-101. Por favor, use la dirección IP por defecto 169.254.100.100 del TS-101; (b) conecte el TS-101 a través de la red. Por favor, ejecute el Asistente de Instalación Rápida para ver la dirección IP del TS-101.

2. Cuando se muestre la página de administración, haga clic en **Administración, Web File Manager, Web Server, Multimedia Station o Download Station**. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después empiece a administrar el TS-101.
3. El TS-101 es compatible con el inicio de sesión seguro SSL, lo que le permite configurar y administrar el servidor a través de la transferencia cifrada. Para usar esta función, marque el cuadro **Acceso SSL** en la página de administración e inicie una sesión en el servidor.




Nota: Si su TS-101 está situado detrás de una puerta de enlace NAT y desea acceder al TS-101 mediante un inicio de sesión seguro desde el Internet, debe abrir el puerto 443 de su NAT y reenviar este puerto al IP LAN del TS-101.

TS-101

Turbo Station

Administración Cambiar Contraseña ☒ Acceso SSL Español



- Web File Manager
- Web Server
- Multimedia Station
- Download Station

Un servidor de almacenamiento en red seguro y de alta capacidad.

- Compartir su almacenamiento a través de redes Microsoft y Apple.
- Fácil administración a través de un sencillo interfaz web.

Bienvenido a TS-101

Gracias por usar TS-101. TS-101 proporciona diversas aplicaciones y funciones para que disfrute de la tecnología más avanzada.

(C) Copyright QNAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 2.0.0 build 0105

C. Usar los Servicios del TS-101

■ Estación Multimedia

El TS-101 proporciona una interface de administración del web de uso amigable que permite administrar y compartir fácilmente álbumes personales y archivos de multimedia a través de la red. Permite compartir música a través del Servidor de iTunes incorporado, tecnología multimedia de estándares UPnP y DLNA para crear un centro multimedia compartido doméstico. (Por favor, consulte el Capítulo 5 del manual de usuario.)

■ Estación de Descarga

El TS-101 es compatible con descargas BT, HTTP, y FTP. Puede añadir una tarea de descarga al TS-101 y dejar que el servidor acabe la descarga incluso sin que el servidor esté conectado al PC. (Por favor, consulte el Capítulo 6 del manual de usuario.)

■ Estación en Espejo

Proporciona la tecnología única Q-RAID 1, que permite realizar una copia de seguridad de datos en espejo a un disco externo USB/ eSATA. (Por favor, consulte los Capítulos 3.5.2 y 3.5.4 del manual de usuario.)

■ Recuperación de Desastres

El TS-101 soporta la función en espejo de discos remotos a través de la red para crear copias de seguridad de archivos importantes instantáneamente. En el caso de daños a datos en su PC, puede restaurar todos los datos de la copia de seguridad. (Por favor, consulte el Capítulo 3.8.6 del manual de usuario.)

■ Servidor Web

El TS-101 le permite cargar archivos html y administrar su propio sitio Web fácilmente. (Por favor, consulte el Capítulo 7 del manual de usuario.)

■ Servidor de Impresora

El TS-101 soporta la función de recursos compartidos de impresoras de red a través de una conexión USB directa. No es necesaria ayuda adicional del PC. (Por favor, consulte el Capítulo 3.5.3 del manual de usuario.)

■ **Servidor FTP**

El TS-101 ofrece el proceso de configuración de servidor FTP más sencillo para que establezca un servidor FTP sin ayuda profesional. (Por favor, consulte el Capítulo 8 del manual de usuario.)

■ **Servidor de Copias de Seguridad**


El Replicador NetBak es un software potente para copias de seguridad diseñado para que los usuarios de Windows configuren la programación automática de copias de seguridad. La replicación remota al nivel de bloque se soporta para proporcionar el mecanismo de copia de seguridad de datos más fiable, instantáneo y seguro. (Por favor, consulte el Capítulo 10 del manual de usuario.)

■ **Servidor de Archivos**


El TS-101 proporciona funciones de servidor de archivos cómodas y seguras que soportan la administración central de datos. Se puede otorgar a los usuarios el derecho de acceso a los recursos compartidos de red y para compartir archivos importantes. (Por favor, consulte los Capítulos 3.7 y 9 del manual de usuario.)

3.1 Administración del servidor


La Administración del servidor se compone de las siguientes ocho secciones:


	Configuración rápida Configuración rápida del servidor, paso por paso
	Configuración del sistema Nombre del servidor · Fecha y hora · Configuración de Codificación de Nombre de Archivo · Ver configuración del sistema
	Configuración de red Configuración TCP/IP · Redes de Microsoft · Redes de Apple · Administrador de Archivo Web · Servicio de FTP · Estación Multimedia · Estación de Descarga · Servidor Web · Servicio DDNS · Ver configuración de red
	Configuración del dispositivo Disco SATA · Disco USB · Impresora USB · Disco eSATA
	Administración de usuarios Usuarios · Grupos de usuarios · Cuota
	Administración de recursos compartidos de red Crear · Propiedad · Control del acceso · Eliminar
	Herramientas del sistema Notificación de alertas · Reiniciar / Apagar · Configuración del hardware · Actualización del sistema · Cambiar logotipo · Replicación remota · Configuraciones de Copia de Seguridad / Restaurar / Reconfiguración · Papelera de reciclaje de red
	Registros de eventos Registros de eventos

3.2 Configuración rápida


Siga la guía paso a paso en la Configuración Rápida para finalizar las configuraciones del TS-101. Si tiene alguna pregunta durante la administración de Web, por favor, haga clic en el botón de ayuda  en la esquina superior derecha de la página.

A continuación se describen otros botones:

: Volver a la página anterior

: Volver a la página de inicio



: Salir del sistema



Paso 1. Introduzca nombre del servidor.

— 1. Introduzca nombre del servidor.

Nombre del Servidor:

 Atrás  Siguiente

Paso 2. Introduzca una nueva contraseña o seleccione usar la contraseña original.



– 2. Cambiar la contraseña del administrador.

Contraseña:

Verificar Contraseña:

☒ Usar la contraseña original

Nota: Si selecciona "Usar la contraseña original", no se cambiará la contraseña del administrador.

Paso 3. Introducir la fecha, hora y la zona horaria para este servidor.

– 3. Introducir la fecha, hora y la zona horaria para este servidor.

Zona Horaria:

Fecha y hora actuales:



☐ Cambiar la fecha y hora del servidor como sigue:

Fecha: , (mm dd, aaaa)

Hora: : : AM (hh:mm:ss)

☐ Sincronizar automáticamente con un Servidor de Tiempo de Internet



Servidor: (Estado: --)

Paso 4. Seleccionar el idioma que usa el servidor para mostrar archivos y directorios. La configuración por defecto es **inglés**.

– 4. Seleccione una configuración de codificación de nombre de archivo para S.O. no Unicode o aplicaciones FTP.

Codificación de Nombre de Archivo:

Paso 5. Introducir la dirección IP, la máscara de sub-red y la puerta de enlace por defecto para este servidor.

– 5. Introduzca la dirección IP, máscara de sub-red y la puerta de enlace por defecto para este servidor.

☒ Obtener las configuraciones TCP/IP automáticamente a través de DHCP

☐ Use las siguientes configuraciones

Dirección IP:



Máscara de Sub-red:

Puerta de Enlace Predeterminada:

Servidor DNS Primario

Servidor DNS Secundario

Nota: Si no necesita una puerta de enlace predeterminada para este servidor, por favor introduzca "0.0.0.0".



Nota:



1. Por favor, contacte con su proveedor de servicios de Internet o su administrador de red para conseguir la dirección IP de los servidores DNS primario y secundario. Cuando el TS-101 sirve como terminal y necesita realizar una conexión independiente, p. ej., descargas de BT, debe introducir por lo menos un IP de servidor DNS para una correcta conexión URL. Si no lo hace, puede que la función no funcione correctamente.
2. Si selecciona obtener la dirección IP a través de DHCP, no será necesario configurar los servidores DNS primario y secundario. Puede introducir "0.0.0.0" en las configuraciones.

Paso 6. Inicializar el volumen de disco en el TS-101 para su primera configuración.

– 6. Inicializar el volumen de disco en este servidor.

Información del Disco	
Modelo:	ATA Maxtor 6Y080M0 YAR5
Tamaño total	78167 MB
<input type="radio"/> Inicializar el disco duro ahora	
<input checked="" type="radio"/> No inicializar el disco duro	



Nota: Si decide Inicializar el disco duro, todos los datos contenidos en el disco serán eliminados.

 Atrás  Siguiendo

Paso 7. Al inicializarse el TS-101, se muestran las configuraciones básicas.


Su configuración de sistema es la siguiente, haga clic en "Finalizar" para inicializar el sistema.

Nombre del Servidor:	NAS8A6B10
Zona Horaria	(GMT+08:00) Taipei
Configuración de Hora:	2007 / 01 / 29 PM 06 : 11 : 50
Codificación de Nombre de Archivo:	Inglés
Red:	DHCP
Disco:	Listo

 Atrás  Finalizado

3.3 Configuración del sistema


La configuración básica del sistema incluye el nombre de servidor, la fecha, la hora y ver las configuraciones del sistema.



The screenshot shows a web-based configuration interface. At the top is a dark red navigation bar with several icons. Below it is a sidebar with a black header 'Configuración del sistema' and a list of menu items: 'Nombre del servidor', 'Fecha y hora', 'Configuración de Codificación de Nombre de Archivo', and 'Ver configuración del sistema'. The main content area has a light gray background. It features a red minus sign icon followed by the text 'Nombre del servidor'. Below this is a label 'Nombre del servidor:' followed by a text input field containing the value 'NAS8A6B10'. To the right of the input field is a button with a green dot icon and the text 'Aplicar'.

3.3.1 Nombre de servidor

El nombre del servidor puede incluir hasta 14 caracteres, que pueden ser una combinación de letras (A-Z o a-z), números (0-9) y guiones (-). El servidor no acepta nombres con espacios, puntos (.), ni compuestos sólo de números.



This is a close-up of the configuration field for the server name. It shows a red minus sign icon, the text 'Nombre del servidor', a label 'Nombre del servidor:', and a text input field with the value 'NAS8A6B10'. To the right is a button with a green dot icon and the text 'Aplicar'.

3.3.2 Fecha y hora

Configure la fecha, la hora y la zona horaria con arreglo a su ubicación actual. Si introduce estos valores incorrectamente, pueden surgir los siguientes problemas:

1. Al usar un navegador web para acceder a o guardar un archivo, la hora del archivo al que se ha accedido o que se ha guardado puede estar desincronizada.
2. La hora que aparece en el registro de eventos del sistema puede ser incorrecta comparada con la hora real a la que se produjeron las acciones.

– Ajustar la fecha, la hora y la zona horaria de este servidor

Zona horaria: (GMT+08:00) Taipei

Fecha y hora actual del servidor: 2007 / 1 / 30 PM. 05 : 09 : 27

☐ Cambiar la fecha y hora manualmente

Fecha: Enero , (mm dd, aaaa)

Hora: : : AM (hh:mm:ss)

☒ Sincronizar automáticamente con un Servidor de Tiempo de Internet

Servidor: pool.ntp.org Actualizar Ahora (Estado: --)

Intervalo de Tiempo 1 día(s)

Aplicar

✓ **Sincronizar automáticamente con un Servidor de Tiempo de Internet**

Puede habilitar o usar el servidor NTP (Network Time Protocol) especificado para actualizar automáticamente la fecha y la hora del sistema. Luego, introduzca el intervalo de tiempo para ajustar la hora.

☒ Sincronizar automáticamente con un Servidor de Tiempo de Internet

Servidor: (Estado: --)

Time Interval



Nota: La primera vez que habilite el servidor NTP, la sincronización de tiempo puede tardar varios minutos antes de que la hora sea ajustada correctamente.

3.3.3 Configuración de la Codificación


Seleccionar el idioma que usa el TS-101 para mostrar archivos y directorios.



Nota: Todos los archivos y directorios en el TS-101 serán creados usando la codificación Unicode. Si sus clientes FTP o el SO de su PC no soportan Unicode, p. ej. Windows 95/98/ME, seleccione el mismo idioma que el del SO de su PC para ver apropiadamente los archivos y directorios en el servidor.

– Configuración de Codificación de Nombre de Archivo

Codificación de Nombre de Archivo:

 Aplicar

3.3.4 Ver configuración del sistema

En esta página puede ver toda la configuración actual del sistema, por ejemplo, el nombre del servidor y el grupo de trabajo.

– Ver configuración del sistema

Nombre del servidor

Nombre del servidor NAS8A6B10

Fecha y hora

Fecha Enero 30, 2007
Hora 5:10:23 PM.
Zona horaria (GMT+08:00) Taipei

Codificación de Nombre de Archivo

Página de códigos Inglés (437)

Información del sistema

Versión 2.0.0 Build 0105


 Aceptar

3.4 Configuración de red

Puede configurar la red en esta sección y habilitar varias potentes aplicaciones del TS-101, por ejemplo la Estación Multimedia, la Estación de Descarga y el Servidor Web.

3.4.1 Configuración TCP/IP

Puede escoger uno de los dos métodos siguientes para la configuración TCP/IP del TS-101.



The screenshot displays the 'Configuración de Red' (Network Configuration) window. On the left is a sidebar with a tree view containing the following items: 'Configuración TCP/IP' (selected), 'Redes Microsoft', 'Redes Apple', 'Administrador de Archivo Web', 'Servicio FTP', 'Estación Multimedia', 'Estación de Descarga', 'Servidor Web', 'Servicio DDNS', and 'Ver Configuraciones de Red'. The main area is titled 'Configuración TCP/IP' and contains two radio buttons: 'Obtener las configuraciones de dirección IP automáticamente a través de DHCP' (selected) and 'Usar una dirección IP estática'. Below these are fields for static IP configuration: 'Dirección IP Fija' (169.254.100.100), 'Máscara de Sub-red' (255.255.0.0), 'Puerta de Enlace Predeterminada' (169.254.100.100), 'Servidor DNS Primario' (0.0.0.0), and 'Servidor DNS Secundario' (0.0.0.0). There is a checkbox for 'Habilitar el servidor DHCP' which is unchecked. Below it are fields for 'Dirección IP inicial' (169.254.1.100), 'Dirección IP Final' (169.254.1.200), and 'Tiempo de Concesión' (1 Día(s) 0 Hora(s)). The 'Estado de conexión actual' section shows 'Velocidad de conexión: 1000 Mbps, MTU: 1500 Bytes'. The 'Configuración Jumbo Frame (MTU)' section contains explanatory text and a dropdown menu labeled 'Seleccione una configuración de Ventana Jumbo:' with the option 'Deshabilitar Ventana Jumbo, el valor MTU es de 1500 bytes' selected. An 'Aplicar' button is at the bottom right.

1. Obtener configuración de dirección IP automáticamente a través de DHCP

Si su red es compatible con DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), TS-101 utilizará automáticamente el protocolo DHCP para obtener la dirección IP (Protocolo de Internet) e información relacionada.

2. Usar dirección IP estática

Se utilizará la configuración de dirección IP definida por el usuario.

Servidor DNS Primario: Introduzca la dirección IP del servidor DNS primario que proporciona servicio DNS al TS-101 en la red externa.

Servidor DNS Secundario: Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario que proporciona servicio DNS al TS-101 en la red externa.



Nota:

1. Por favor, contacte con su proveedor de servicios de Internet o su administrador de red para conseguir la dirección IP de los servidores DNS primario y secundario. Cuando el TS-101 sirve como terminal y necesita realizar una conexión independiente, p. ej., descargas de BT, debe introducir por lo menos un IP de servidor DNS para una correcta conexión URL. Si no lo hace, puede que la función no funcione correctamente.
2. Si selecciona obtener la dirección IP a través de DHCP, no será necesario configurar los servidores DNS primario y secundario. Puede introducir "0.0.0.0" en las configuraciones.

Habilitar el Servidor DHCP

Si ningún DHCP está disponible en la LAN donde el TS-101 está ubicado, puede activar esta función para habilitar el TS-101 como un servidor DHCP y asignar la dirección IP dinámica a los clientes DHCP en la LAN.

Puede configurar el rango de direcciones IP asignados por el servidor DHCP, además del tiempo de concesión. El tiempo de concesión se refiere al tiempo que una dirección IP está concedido a los clientes por un servidor DHCP. Cuando el tiempo finalice, el cliente debe conseguir de nuevo una dirección IP.

Por ejemplo, para establecer una red DLNA, y compartir los archivos multimedia del TS-101 con el DLNA DMP a través de UPnP mientras no haya una puerta de enlace NAT compatible con el servidor DHCP, podrá habilitar el servidor DHCP del TS-101. El TS-101 asignará la dirección IP dinámica para el DMP u otros clientes automáticamente y configurará una red local.



Nota: Si hay un servidor DHCP existente en su LAN, no habilite esta función. Si lo hace, habrá una asignación de dirección IP y errores de acceso a la red.

<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar el servidor DHCP	
Dirección IP inicial	169 . 254 . 1 . 100
Dirección IP Final	169 . 254 . 1 . 200
Tiempo de Concesión	1 Día(s) 0 Hora(s)

Configuración Jumbo Frame (MTU)

Las "Ventanas Jumbo" son ventanas Ethernet mayores de 1500 bytes. Ha sido diseñada para mejorar la comunicación en redes Ethernet, reduciendo el uso de la CPU en transferencias de grandes archivos, aumentando la carga útil por paquete.

Una Unidad de Transmisión Máxima (Maximum Transmission Unit, MTU) es el tamaño (en bytes) del paquete más grande que puede transmitir cualquier capa de un protocolo de comunicaciones.

TS-101 utiliza ventanas Ethernet estándar: **1500 bytes** de forma predeterminada. Si sus dispositivos de red admiten configuración de ventanas jumbo, seleccione el valor de MTU adecuado a su entorno de red. TS-101 admite MTU de 4074 y 7418 bytes.



Nota: Jumbo frame solo trabajara en redes Gigabit. Además, todos los dispositivos de red conectados deben habilitar la tecnología de ventanas jumbo y utilizar el mismo valor MTU.

Configuración Jumbo Frame (MTU)

- Jumbo frame solo trabajara en redes Gigabit. Por favor asegurese que su cliente esta configurado para usar el el mismo tamaño de frame.
- La configuración de Ventana Jumbo de la unidad NAS funcionará únicamente si todos los dispositivos de red conectados han habilitado la ventana jumbo y utilizan el mismo valor MTU.

Seleccione una configuración de Ventana Jumbo:

Deshabilitar Ventana Jumbo, el valor MTU es de 1500 bytes	▼
Deshabilitar Ventana Jumbo, el valor MTU es de 1500 bytes	
Habilitar Ventana Jumbo, el valor MTU es de 4074 bytes	
Habilitar Ventana Jumbo, el valor MTU es de 7418 bytes	

3.4.2 Redes de Microsoft

— Redes Microsoft

☒ Habilitar servicio de archivo para redes Microsoft.

☒ Servidor Autónomo

Descripción de Servidor

Grupo de Trabajo

☐ Habilitar el servidor WINS

☐ Use el servidor WINS especificado

Dirección IP de Servidor WINS

☐ Maestro de Dominio

Habilitar servicio de archivo para redes Microsoft: Si está usando Microsoft Windows, habilite este servicio para acceder a los archivos de las carpetas de recursos compartidos de red. Asigne un nombre de grupo de trabajo.

✓ **Servidor Único**

Utiliza usuarios locales para la autenticación de usuarios.

✓ **Servidor WINS**

Si la red local tiene instalado un servidor WINS, especifique la dirección IP. El TS-101 registrará automáticamente su nombre y dirección IP con el servicio WINS. Si tiene un servidor WINS en su red y desea usar este servidor, introduzca el IP del servidor WINS.

☐ Habilitar el servidor WINS

☐ Use el servidor WINS especificado

Dirección IP de Servidor WINS

✓ **Master de Dominio**

Hay un único Explorador de Máster de Dominio para reunir y grabar los recursos y servicios disponibles para cada PC de la red o para cada grupo de trabajo de Windows.

Si encuentre que el tiempo de espera para acceder al Entorno de Red es demasiado largo, puede ser debido a un fallo en el explorador de máster ya existente, o a que no haya disponible un explorador de máster. Si la razón es esta última, puede marcar el cuadro Máster de Dominio en esta sección para configurar el TS-101 como explorador de máster para mejorar la velocidad de acceso de información en el Entorno de Red.

3.4.3 Redes de Apple

Los usuarios que utilicen TS-101 bajo el sistema operativo Apple Macintosh deben habilitar la compatibilidad con redes AppleTalk.

Si su red AppleTalk utiliza redes extendidas, y aquélla tiene asignadas varias zonas, por favor, asigne un nombre de zona al TS-101. Si no desea asignar una zona de red, por favor, introduzca un asterisco (*). El asterisco (*) es la configuración por defecto.



— Redes Apple

☐ Habilitar servicio de archivo AppleTalk para redes Apple.


Zona

● Aplicar

3.4.4 Administración de Archivo Web

Además de ser compatible con varios sistemas operativos estándar, TS-101 le permite usar un navegador web para acceder a los archivos contenidos en su TS-101. Si su TS-101 está conectado a Internet y utiliza una dirección IP válida, TS-101 le permite acceder a sus archivos usando un navegador web desde cualquier lugar del mundo.

El TS-101 también es compatible con un inicio de sesión seguro. Puede seleccionar un inicio de sesión SSL en la página de administración del TS-101 e iniciar una sesión del Administrador de Archivos Web a través de https; o introduzca `https://TS-101 IP:443/Qfilemanager/` en el navegador.



— Administrador de Archivo Web

☒ Habilitar el Administrador de Archivo Web

Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la Administrador de Archivo Web.

<http://10.8.12.27:6000/Qfilemanager/>

● Aplicar

3.4.5 Servicio de FTP

Cuando habilite el servicio FTP, puede definir el número de puerto para el servicio y el número máximo de usuarios que se pueden conectar a la vez al FTP.

Seleccione habilitar o deshabilitar el Soporte Unicode. La configuración por defecto es **No**. Ya que la mayoría de los clientes FTP actualmente no soportan Unicode, se recomienda que deshabilite aquí el soporte Unicode y que seleccione el mismo idioma que el de su SO en la página “Configuraciones de Sistema--- Configuración de la Codificación”, de forma que los archivos y carpetas del FTP puedan mostrarse correctamente (por favor, consulte el Capítulo 3.3.3). Si su cliente FTP soporta Unicode, asegúrese de que ha habilitado el soporte Unicode tanto para su cliente como para el TS-101.

Servicio FTP

☒ Habilitar Servicio FTP

Número de Puerto

21

Conexiones Máximas

30

Soporte Unicode

☐ Sí ☒ No


Habilitar Anónimo

☒ Sí ☐ No

Nota: Si sus clientes del ftp no apoyan Unicode, por favor selecto "No" para Soporte Unicode y no seleccionan la lengua de codificación correcta en "Configuración del sistema - Configuración de Codificación de Nombre de Archivo".

Aplicar

Puede habilitar un inicio de sesión anónimo para permitir a los usuarios acceder al servidor FTP del TS-101 de forma anónima. Los usuarios pueden acceder a las carpetas y archivos que hayan sido abiertos para acceso público. Si se deshabilita esta opción, los usuarios deben introducir un nombre y una contraseña de usuario autorizados para acceder al servidor.



Iniciar sesión como

Escriba un nombre de usuario y una contraseña para iniciar la sesión en este servidor FTP.

Servidor FTP: 172.17.26.38

Usuario:

Dirección de correo:

Una vez que inicie sesión, puede agregar este servidor a sus favoritos y volver fácilmente a él. El servidor FTP utilizará la dirección de correo electrónico para FTP no cifra ni codifica contraseñas o datos antes de enviarlos al servidor. Para proteger la seguridad de sus contraseñas y datos use carpetas Web (WebDAV) en lugar de FTP.

Más acerca de cómo [usar carpetas Web](#).

☒ Inicio de sesión anónimo

3.4.6 Estación Multimedia

Para compartir archivos de multimedia como archivos de fotos, música o vídeo en la red, por favor, habilite la Estación Multimedia. Para más información sobre la Estación Multimedia, el servicio de iTunes y el Servidor de Medios UPnP, por favor, consulte el Capítulo 5.

– Estación Multimedia

☒

Estación la Estación Multimedia

Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la Estación Multimedia.
<http://172.17.26.38:6000/Qmultimedia/>

☒

Activar servicio iTunes

Codificación de etiquetas

Chino tradicional

Por favor, seleccione la codificación de etiquetas que se utilizará en los archivos de música. Seleccione la codificación adecuada para representar la información correctamente. Seleccione inglés en el caso de idiomas no asiáticos.

☒

Habilitar el Servidor de Medios UPnP

☒

Tras habilitar esta función, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la página de configuración del Servidor de Medios UPnP.
<http://172.17.26.38:9000/>


● Aplicar

3.4.7 Estación de Descarga

El TS-101 es compatible con descargas BT, HTTP, y FTP, independientemente del PC/portátil. Para usar la función de descarga del TS-101, Por favor, habilite la Estación de Descarga. (Por favor, consulte el Capítulo 6 del manual de usuario.)

– Estación de Descarga

☒ Habilitar la Estación de Descarga
Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la Estación de Descarga.
<http://10.8.10.151/Qdownload>

 Aplicar



¡AVISO! Se advierte contra la descarga ilegal de materiales con copyright. La funcionalidad de la Estación de Descarga se proporciona sólo para la descarga de archivos autorizados. La descarga o distribución de materiales no autorizados puede resultar en graves penas civiles y criminales. Los usuarios están sujetos a las restricciones de las leyes de copyright y deberían aceptar todas las consecuencias.

3.4.8 Servidor Web


Puede hacer público su propio servidor habilitando la función Servidor Web del TS-101. (Por favor, consulte el Capítulo 7 del manual de usuario.)

– Servidor Web

☒ Habilitar el servidor Web (Compatible con PHP4, SQLite)

Número de Puerto

Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en el Servidor Web.
<http://172.17.20.14:80/>

 Aplicar

3.4.9 Servicio DDNS

— Servicio DDNS

Tras habilitar el Servicio DDNS, puede conectarse a este servidor usando el nombre de dominio.
(Nota: Si este servidor está situado detrás de un enrutador, por favor, use el servicio DDNS del enrutador.)

☒ Activar servicio DNS dinámico

Seleccionar el servidor DDNS:

Introduzca la información de la cuenta que ha registrado con el proveedor de DDNS:

Nombre de Usuario:

Contraseña:

Nombre de equipo:

☒ Dirección IP dinámica ☐ Dirección IP fija

Para configurar un servidor en Internet y habilitar un fácil acceso de los usuarios, a menudo se requiere un nombre de anfitrión fijo y fácil de recordar. Sin embargo, si su proveedor de servicios de Internet sólo le proporciona una dirección de IP dinámica, la dirección IP del servidor cambiará de vez en cuando, y será difícil de recordar. Puede habilitar el servicio DDNS para solucionar este problema.

Tras habilitar el servicio de DDNS del TS-101, siempre que el TS-101 se reinicie o cambie de la dirección IP, el TS-101 lo notificará al proveedor del DDNS inmediatamente para registrar la nueva dirección IP. Cuando el usuario intente conectar el TS-101 usando el nombre de anfitrión, el DDNS transferirá la dirección IP registrada al usuario.

Habilitar y configurar el DDNS del TS-101:

Antes de usar el servicio del DDNS, por favor, registre un nombre de anfitrión del proveedor de DDNS*. El TS-101 es compatible con los 5 proveedores de DDNS: members.dyndns.org, update.ods.org, members.dhs.org, www.dyns.cx, www.3322.org.

Habilite el Servicio DNS Dinámico y seleccione el servidor DDNS. Luego, introduzca el nombre, la contraseña y el nombre de anfitrión del usuario.

* Para más información sobre el registro del servicio DDNS, por favor, consulte el sitio web de los proveedores de DDNS.



La función DDNS del TS-101 no se aplica cuando el TS-101 está situado detrás de un enrutador NAT. Ya que la dirección IP enviada desde el TS-101 al proveedor DDNS es virtual y no puede encontrarse por Internet, el usuario no podrá acceder al TS-101. Por lo tanto, cuando el TS-101 esté situado detrás de un NAT, se recomienda usar un enrutador NAT con función DDNS para realizar la función DDNS.

3.4.10 Ver configuración de red

En esta página puede ver toda la configuración de red actual, la configuración de servicios y la configuración de servicios NAS.

– [Ver Configuraciones de Red](#)

Red	Servicios de Archivo de Red
Configuración LAN	
Tipo de Conexión e	DHCP
Dirección IP	172.17.26.38
Máscara de Sub-red	255.255.254.0
Puerta de Enlace Predeterminada.	172.17.26.1
Dirección MAC	00:08:9B:8A:79:11
Estado de la conexión	Listo
Habilitar el servidor DHCP	No

Cerrar

– [Ver Configuraciones de Red](#)

Red	Servicios de Archivo de Red
Enlace en Red Microsoft	
Habilitado	Sí
Tipo de Servidor	Servidor Autónomo
Grupo de Trabajo	NAS
Servidor WINS Habilitado	No
Maestro de Dominio Habilitado	No
Redes Apple	
Habilitado	No
Nombre de Zona Apple	*
Administrador de Archivo Web	
Habilitado	Sí
Servicio FTP	
Habilitado	Sí
Número de Puerto	21
Conexiones Máx.	30
Estación Multimedia	
Estación la Estación Multimedia	Sí
Activar servicio iTunes	Sí
Habilitar el Servidor de Medios UPnP	Sí
Estación de Descarga	
Habilitado	Sí
Servidor Web	
Habilitado	No
Servicio DDNS	
Habilitado	No

Cerrar

3.5 Configuración de discos

Puede configurar el disco SATA, el disco USB, la impresora USB y el disco externo SATA (eSATA) en esta sección.



3.5.1 Disco SATA

Esta página muestra el modelo, tamaño y estado actual del disco SATA en el TS-101. Puede formatear y comprobar el disco, y buscar bloques defectuosos en el disco. Al formatear el disco SATA, el TS-101 creará las siguientes carpetas de recursos compartidos por defecto.

- ✓ **Public:** recurso compartido de red para compartir archivos
- ✓ **Qdownload:** recurso compartido de red para la Estación de Descarga
- ✓ **Qmultimedia:** recurso compartido de red para la Estación Multimedia
- ✓ **Qusb:** recurso compartido de red para la función de copia de datos a través de puertos USB
- ✓ **Qweb:** recurso compartido de red para el Servidor Web



3.5.2 Disco USB

El TS-101 soporta el disco USB y memoria miniatura para el almacenamiento extendido y la función Q-RAID 1. Puede seleccionar una de las siguientes configuraciones para el disco.

- Compartir Datos:** Seleccione esta opción para usar el disco USB seleccionado como recurso compartido de red.
- Q-RAID 1:** Seleccione esta opción para usar el disco USB seleccionado con el disco SATA como configuración Q-RAID1.

Al ejecutar la copia de seguridad una vez, los datos pueden ser copiados automáticamente conectando el disco externo al TS-101 directamente. No es necesario configurar los elementos del interfaz de administración. Se requiere operar manualmente para la primera copia de seguridad con el fin de mejorar la seguridad de la protección de datos.



Nota: Solo puede establecerse como Q-RAID1 un disco a la vez.

Disco USB

USB Disk 1

Fabricante: WDC WD40

Modelo: WD-WXE40646

Tipo de dispositivo: USB 2.0

Tamaño Libre/Total: 38154 MB / 38144 MB

Archivo de Sistema: FAT

Estado: Listo

Formatear como: FAT

Expulsar:

Formatear ahora...

Expulsar ahora...

Para quitar el dispositivo de hardware, por favor, haga clic en [Expulsar ahora...]. Cuando el dispositivo desaparezca de la pantalla, podrá quitarlo con seguridad.

Nota: NO desenchufe el dispositivo cuando esté en uso con el fin de proteger el dispositivo.

Configuración de Uso de Disco

☒ Compartir Datos

☐ Q-RAID 1

Aplicar

Recuperación de datos del disco USB cuando falla el disco SATA del TS-101:

Cuando el disco SATA del TS-101 falla, puede recuperar datos de un disco de copia de seguridad si los discos han sido previamente configurados como Q-RAID1. Por favor, siga los siguientes pasos para recuperar los datos de un disco USB de copia de seguridad al TS-101.

1. Sustituya el disco SATA con fallos por otro nuevo.
2. Formatee el nuevo disco haciendo clic en Formatear ahora en la página de Configuración de Dispositivo - Disco SATA.
3. Conecte un disco USB al TS-101.
4. Vaya a la página de Configuración de Dispositivos-Disco USB. Haga clic en el botón Recuperar Datos* bajo las Configuraciones de Uso de Disco. Todos los datos del disco USB serán recuperados al nuevo disco SATA.



Aviso: ¡Tras ejecutar esta función, todos los datos que no sean del disco a recuperar serán eliminados del disco SATA!

*Este botón aparece cuando se cumple lo siguiente:

- a. El disco USB conectado ha sido configurado como Q-RAID1.
- b. El disco SATA ha sido cambiado o el disco USB conectado fue disco Q-RAID1 en algún otro servidor.
- c. No hay ningún disco Q-RAID1 funcionando actualmente en este servidor.

Disco USB

USB Disk 1

Fabricante: Maxtor 6
Modelo: E040L0
Tipo de dispositivo: USB 2.0
Tamaño Libre/Total: 39205 MB / 37702 MB
Archivo de Sistema: EXT 3
Estado: Listo
Formatear como: EXT 3 ▼
Expulsar:

Formatear ahora...

Expulsar ahora...

Para quitar el dispositivo de hardware, por favor, haga clic en [Expulsar ahora...]. Cuando el dispositivo desaparezca de la pantalla, podrá quitarlo con seguridad.

Nota: NO desenchufe el dispositivo cuando esté en uso con el fin de proteger el dispositivo.

Configuración de Uso de Disco

- ☐ Compartir Datos
☒ Q-RAID 1


Recuperar Datos




Aplicar

3.5.3 Impresora USB


1. Para proporcionar la función de compartir impresora a los usuarios de la red, puede simplemente conectar una impresora USB al puerto USB del TS-101. El TS-101 detectará automáticamente la impresora.



2. Debería aparecer un icono de impresora en la carpeta de recursos compartidos del servidor. Haga doble clic en el icono.



3. Instale el controlador de impresora.



4. Cuando finalice, puede empezar a usar el servicio de impresora de red del TS-101.



Nota:

1. El TS-101 es compatible sólo con impresoras USB generales pero no con impresoras multifunción.
2. El servicio de impresora TS-101 sólo es compatible con el SO Windows pero no con el SO Mac.
3. Para obtener información sobre modelos de impresoras USB compatibles, por favor, visite <http://www.qnap.com>.

3.5.4 Disco eSATA

El TS-101 soporta el disco eSATA para el almacenamiento extendido y la función Q-RAID 1. Puede conectar un disco eSATA al puerto eSATA del TS-101. Puede seleccionar una de las dos configuraciones siguientes para el disco:

- Compartir Datos:** Seleccione esta opción para usar el disco eSATA seleccionado como recurso compartido de red.
- Q-RAID 1:** Seleccione esta opción para usar el disco eSATA seleccionado con el disco SATA como configuración Q-RAID1.

Al ejecutar la copia de seguridad una vez, los datos pueden ser copiados automáticamente conectando el disco externo al TS-101 directamente. No es necesario configurar los elementos del interfaz de administración. Se requiere operar manualmente para la primera copia de seguridad con el fin de mejorar la seguridad de la protección de datos.



Nota: Solo puede establecerse como Q-RAID1 un disco a la vez.

Disco eSATA

eSATA Disk 1

Fabricante:	ATA
Modelo:	ST3160827AS
Tamaño Libre/Total:	152627 MB / 133551 MB
Archivo de Sistema:	EXT 3
Estado:	Listo
Formatear como:	EXT 3 <input type="button" value="v"/>
Expulsar:	

Para quitar el dispositivo de hardware, por favor, haga clic en [Expulsar ahora...]. Cuando el dispositivo desaparezca de la pantalla, podrá quitarlo con seguridad.

Nota: NO desenchufe el dispositivo cuando esté en uso con el fin de proteger el dispositivo.

Configuración de Uso de Disco

☐ Compartir Datos

☒ Q-RAID 1

Recuperación de datos del eSATA cuando falla el disco SATA del TS-101:

Cuando falla el disco SATA del TS-101, puede recuperar los datos desde un disco de copia de seguridad si los discos han sido previamente configurados como Q-RAID 1. Por favor, siga los siguientes pasos para recuperar los datos de un disco de copia de seguridad SATA al TS-101.

1. Sustituya el disco SATA con fallos por otro nuevo.
2. Formatee el nuevo disco haciendo clic en Formatear ahora en la página de Configuración de Dispositivo - Disco SATA.
3. Conecte un disco eSATA al TS-101.
4. Vaya a la página de Configuración de Dispositivos- Disco eSATA. Haga clic en el botón Recuperar Datos* bajo las Configuraciones de Uso de Disco. Todos los datos del disco eSATA serán recuperados al nuevo disco SATA.




Aviso: ¡Tras ejecutar esta función, todos los datos que no sean del disco a recuperar serán eliminados del disco SATA!

*Este botón aparece cuando se cumple lo siguiente:

- a. El disco USB conectado ha sido configurado como Q-RAID1.
- b. El disco SATA ha sido cambiado o el disco USB conectado fue disco Q-RAID1 en algún otro servidor.
- c. No hay ningún disco Q-RAID1 funcionando actualmente en este servidor.

Disco eSATA



Fabricante: Maxtor 6
Modelo: E040L0
Tamaño Libre/Total: 39205 MB / 37701 MB
Archivo de Sistema: EXT 3
Estado: Listo
Formatear como: EXT 3
Expulsar:

Formatear ahora...

Expulsar ahora...

Para quitar el dispositivo de hardware, por favor, haga clic en [Expulsar ahora...]. Cuando el dispositivo desaparezca de la pantalla, podrá quitarlo con seguridad.

Nota: NO desenchufe el dispositivo cuando esté en uso con el fin de proteger el dispositivo.

Configuración de Uso de Disco

☐ Compartir Datos

☒ Q-RAID 1


Recuperar Datos

Aplicar

3.6 Administración de usuarios



TS-101 puede compartir los archivos que contiene con múltiples usuarios. Es importante planificar y organizar la capacidad de acceso de los usuarios y grupos de usuarios a fin de facilitar las tareas administrativas.



3.6.1 Usuarios

La configuración predeterminada de fábrica contiene las siguientes configuraciones de usuario:

1. Administrador

De forma predeterminada, el administrador es un miembro del grupo Administradores y tiene acceso a la administración del sistema. No es posible eliminar el usuario Administrador.

2. Guest (Invitado)

Cuando se utiliza un nombre de usuario no registrado para iniciar sesión, el servidor reconoce este nombre de usuario como un invitado ("guest") y permite sólo un acceso limitado. Un invitado no pertenece a ningún grupo de usuarios. No es posible eliminar el usuario Invitado ni crear una contraseña para éste. La contraseña de inicio de sesión para "guest" es **guest**.

3. Anonymous (Anónimo)

Cuando Ud. conecta con el servidor usando el servicio de FTP, puede usar este nombre ("anonymous") para iniciar sesión como invitado. No es posible eliminar este usuario ni modificar la contraseña que le corresponde.

Puede crearse un máximo de 512 usuarios (incluyendo los usuarios por defecto del sistema). Ud. puede crear un nuevo usuario con arreglo a sus necesidades. Para crear un nuevo usuario, es necesaria la siguiente información:

✓ **Nombre de usuario**


El nombre de usuario no puede tener más de 32 caracteres de longitud. No distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede contener caracteres de doble byte (como los de los idiomas chino, japonés y coreano), pero no puede contener ninguno de los siguientes caracteres:

" / \ [] : ; | = , + * ? < > ` ' .

✓ **Contraseña**

La contraseña no puede tener más de 16 caracteres de longitud. Por cuestiones de seguridad, la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Intente evitar usar códigos que sean fácilmente descifrables.

Puede llevar a cabo las siguientes tareas relacionadas con los usuarios:



3.6.2 Grupos de usuarios


Para administrar los derechos de acceso, puede crear grupos de usuarios. Los grupos de usuarios son conjuntos de usuarios que tienen los mismos derechos de acceso a archivos o carpetas. Por configuración predeterminada de fábrica, el servidor contiene los siguientes grupos de usuarios predefinidos:

1. Administradores


Todos los miembros del grupo Administradores tienen derecho a llevar a cabo la administración del sistema. No es posible eliminar el grupo de usuarios Administradores.

2. Todos

Todos los usuarios registrados pertenecen al grupo de usuarios Todos. No es posible eliminar el grupo de usuarios "Todos" ni eliminar a ninguno de sus usuarios.



Puede administrar los grupos de usuarios utilizando las siguientes opciones:



Puede crearse un máximo de 1024 grupos. El nombre de un grupo de usuarios no puede tener más de 256 caracteres de longitud. No distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede contener caracteres de doble byte (como los de los idiomas chino, japonés y coreano), pero no puede contener ninguno de los siguientes caracteres:


" / \ [] : ; | = , + * ? < > ` ' .

Crear Usuarios y Asignar Usuarios al Grupo de Usuarios

El siguiente ejemplo muestra cómo crear nuevos usuarios y cómo asignar usuarios a un grupo de usuarios.

La empresa ABC ha contratado recientemente a dos empleados, el Sr. Jones Lee para el Departamento de Administración, y la Srta. Jane Wu para el Departamento de Ventas. El Departamento de TI, por lo tanto, necesita crear dos cuentas de usuario para que accedan a los datos de la compañía que están en el TS-101.

- i. Para crear una cuenta de usuario, vaya a Administración de Usuarios-Usuarios. Haga clic en **Crear**.



- ii. Introduzca el nombre del usuario (Jones Lee/Jane Wu) y la contraseña.
Marque el cuadro "Continuar configurando los grupos de usuarios a los que pertenece este usuario" y haga clic en **Aceptar**.

— Agregar un usuario

Nombre de usuario

Contraseña

Verificar contraseña

Nota: en aras de una mayor seguridad, la contraseña debe tener al menos 6 caracteres.

☒ Continuar para establecer los grupos de usuarios a los que este usuario pertenece

— Agregar un usuario

Nombre de usuario

Contraseña

Verificar contraseña

Nota: en aras de una mayor seguridad, la contraseña debe tener al menos 6 caracteres.

☒ Continuar para establecer los grupos de usuarios a los que este usuario pertenece

- iii. Seleccione los grupos de usuarios a los que pertenecen los usuarios en la lista a la derecha, por ejemplo, el Sr. Jones Lee para el Departamento de Administración y la Srta. Jane Wu para el Departamento de Ventas, y haga clic en **Añadir**. Luego, haga clic en **Cerrar**.

– Especificar los grupos de usuarios a los que pertenece el usuario

Grupos de usuarios a los que Jones Lee pertenece		Grupos de usuarios a los que Jones Lee no pertenece
everyone	<div><div>← Añadir</div><div>Eliminar →</div></div>	Administration Dept Sales Dept administrators

-

Cerrar

– Especificar los grupos de usuarios a los que pertenece el usuario

Grupos de usuarios a los que Jane Wu pertenece		Grupos de usuarios a los que Jane Wu no pertenece
everyone	<div><div>← Añadir</div><div>Eliminar →</div></div>	Administration Dept Sales Dept administrators

-

Cerrar


- iv. Después de crear los usuarios, los usuarios aparecerán en la lista de la página Crear Usuario.

1. Seleccionar un usuario	2. Configuración
<div>Jane Wu</div> <div>Jones Lee</div> <div>administrator</div>	<div><div>+</div><div><div></div></div><div>Crear</div><div>Agregar un usuario</div></div> <div><div></div><div><div></div></div><div>Cambiar contraseña</div><div>Cambiar la contraseña de un usuario</div></div> <div><div></div><div><div></div></div><div>Crear recurso compartido de red privado</div><div>Crear recurso compartido de red privado de un usuario</div></div> <div><div></div><div><div></div></div><div>Asignar grupos de usuarios</div><div>Especificar los grupos de usuarios a los que pertenece el usuario</div></div> <div><div></div><div><div></div></div><div>Configuración de la cuota</div><div>Establecer limitación sobre la cuota del usuario</div></div> <div><div>-</div><div><div></div></div><div>Eliminar</div><div>Quitar uno o más usuarios</div></div>

Crear Recursos Compartidos Privados de Red para Grupos de Usuarios

Puede crear un recurso compartido privado de red para cada grupo de usuarios. A continuación se describe el proceso:

1. Para crear un recurso compartido de red que se llame **media** y que sólo sea accesible por el Departamento de Administración, por favor, vaya a la página “Administración de Usuarios---Grupos de Usuarios”. Seleccione el grupo de usuarios Departamento de Administración y haga clic en **Crear Recurso Compartido Privado de Red** a la derecha.




2. Introduzca el nombre de recurso compartido de red llamado **media**. Seleccione el volumen de disco en que el recurso compartido será creado y especifique la ruta automáticamente o manualmente. Introduzca el comentario para el recurso compartido de red, por ejemplo, la carpeta de medios para el Departamento de Administración y haga clic en **Aplicar**.

– Introducir el nombre, el volumen y la ruta del nuevo recurso compartido de red. Sólo los usuarios que son miembros del grupo de usuarios Administration Dept pueden acceder a este recurso compartido de red.


Nombre de recurso compartido de red	<input type="text" value="media"/>
Ruta	<input checked="" type="radio"/> Especificar la ruta automáticamente <input type="radio"/> Introducir la ruta manualmente <input type="text"/>
	<input type="button" value="Examinar..."/>
Comentario	<input type="text" value="media folder for Admin Dept"/>

☒

3. Puede ver la carpeta **media** en la página **Administración de Recursos Compartidos de Red**.




4. Entre en el Control de Acceso. Puede ver que sólo el Departamento de Administración tiene acceso completo directo a la carpeta.



3.6.3 Cuota

La cuota es la cantidad de espacio concedida a cada usuario del sistema y puede limitarse a fin de administrar y asignar el espacio disponible de manera eficiente. Una vez haya establecido estas limitaciones, el sistema impedirá que los usuarios obtengan más espacio cuando éstos hayan alcanzado su límite. Esto impide que un grupo reducido de usuarios pueda monopolizar una gran cantidad de espacio de disco. El sistema no incorpora ninguna limitación preconfigurada de fábrica.


- i. Habilitar cuota para todos los usuarios
- ii. Tamaño de cuota en cada volumen de disco




Por favor, consulte el siguiente ejemplo para configurar las cuotas para los usuarios:

El Departamento TI planea establecer la cuota de disco para el Sr. Jones Lee del Departamento de Administración y para la Srta. Jane Wu del Departamento de Ventas en el TS-101. La cuota de disco es de 2000MB para el Sr. Jones Lee y de 4000MB para la Srta. Jane Wu.

1. Por favor, vaya a la página **Cuota** en **Administración de Usuarios** para habilitar la cuota para todos los usuarios. Introduzca el tamaño de cuota en cada volumen de disco, por ejemplo 1000MB. Se puede modificar más tarde la cuota para un usuario individual.



2. Seleccione Jones Lee en la página de usuarios y haga clic en **Configuraciones de Cuota** a la derecha.



3. Introduzca el tamaño de cuota de 2000MB, y haga clic en **Aceptar**.

— Estado de la cuota del usuario **Jones Lee**

Volumen	Tamaño de la cuota	Tamaño utilizado	Estado
Disco único: Unidad (Tamaño del espacio libre: 149331.00 MB)	1000 MB	0.00 MB	Disponible 1000.00 MB

Establecer cuota con un tamaño de **Jones Lee** en el disco SATA

☐ No limit ☒ Quota size: MB

4. Siga los mismos pasos, introduzca el tamaño de cuota de 4.000MB para Jane Wu, y haga clic en **Aceptar**. La configuración de cuota ha sido aplicada con éxito.

— Estado de la cuota del usuario **Jane Wu**

Volumen	Tamaño de la cuota	Tamaño utilizado	Estado
Disco único: Unidad (Tamaño del espacio libre: 149331.00 MB)	1000 MB	0.00 MB	Disponible 1000.00 MB


Establecer cuota con un tamaño de **Jane Wu** en el disco SATA

☐ No limit ☒ Quota size: MB


3.7 Administración de recursos compartidos de red



El objetivo principal del almacenamiento en red es permitir compartir archivos. En un entorno de funcionamiento estándar, puede crear diferentes directorios de recursos compartidos de red para diversos tipos de archivos, o proporcionar diferentes derechos de acceso a archivos a usuarios o grupos de usuarios. Por configuración predeterminada de fábrica, el sistema crea una carpeta de recursos compartidos denominada “public” (pública). Esta carpeta de recursos compartidos proporciona pleno acceso a todos los usuarios o invitados.



Administre los recursos compartidos de red usando las siguientes opciones:



3.7.1 Crear

Puede crear nuevos recursos compartidos de red con arreglo a sus necesidades. Al crear un recurso compartido de red, deben establecerse los siguientes parámetros:

✓ **Nombre de recurso compartido de red**

El nombre de recurso compartido de red no puede tener más de 32 caracteres de longitud. No puede contener caracteres de doble byte (como los de los idiomas chino, japonés y coreano), y tampoco ninguno de los siguientes caracteres:

" . + = / \ : | * ? < > ; [] %

✓ **Volumen de disco**

Este área muestra el estado del volumen de disco.

✓ **Ruta**

Todos los datos se almacenarán bajo la ruta asignada en el ámbito del volumen de disco. Puede seleccionar **Especificar ruta automáticamente** para permitir que el servidor cree automáticamente una nueva ruta en el volumen de disco a fin de almacenar los archivos del recurso compartido de red. O bien, puede asignar una ruta concreta para la carpeta de recursos compartidos. La ruta asignada manualmente no puede tener más de 256 caracteres de longitud y no puede contener ninguno de los siguientes caracteres:

" . + = / \ : | * ? < > ; [] %

✓ **Comentario**

El campo **Comentario** le permite incluir una breve descripción de la carpeta de recursos compartidos a fin de ayudar a los usuarios a identificar su propósito en una ventana Entorno de red. El comentario no puede tener más de 128 caracteres de longitud.

— Crear

Nombre de recurso compartido de red

Ruta ☒ Especificar la ruta automáticamente
☐ Introducir la ruta manualmente


Comentario

☒ Permitir derecho de pleno acceso para todos
☐ Permitir derecho de acceso de lectura para el invitado
☒ Continuar para establecer derechos de acceso a este recurso compartido de red

☒ Aceptar ☐ Cancelar

3.7.2 Propiedad

Para editar la propiedad de un recurso compartido de red ya existente, seleccione un recurso compartido y haga clic en **Propiedad**. Ya puede editar los contenidos de ese recurso compartido.



The screenshot shows the 'Compartidos de red' (Network Places) window. On the left, under '1. Recursos compartidos de red', a list of network shares is shown: Public, Qdownload, Qmultimedia, Qusb, Qweb, and media (which is selected). On the right, under '2. Configuración', there are four actions: 'Crear' (Create), 'Propiedad' (Properties), 'Control del acceso' (Sharing), and 'Eliminar' (Remove). The 'Propiedad' option is circled in red. Below this, the 'Propiedad' dialog box is open, showing fields for 'Nombre de recurso compartido de red' (media), 'Ruta' (/media), and 'Comentario' (media folder for Admin Dept). There is an 'Examinar...' button next to the path field. A note at the bottom states: 'Nota: si cambia el volumen o la ruta del recurso compartido, no se moverán los datos ya existentes en el volumen o la ruta original.' At the bottom right are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

1. Recursos compartidos de red

2. Configuración

Public
Qdownload
Qmultimedia
Qusb
Qweb
media

Crear
Crear recurso compartido de red

Propiedad
Cambiar el nombre, ruta y comentario de un recurso compartido de red

Control del acceso
Establecer derecho de acceso a un recurso compartido de red

Eliminar
Quitar un recurso compartido de red

— Propiedad

Nombre de recurso compartido de red: media

Ruta: /media

Comentario: media folder for Admin Dept

Nota: si cambia el volumen o la ruta del recurso compartido, no se moverán los datos ya existentes en el volumen o la ruta original.

Examinar...

Aceptar Cancelar

3.7.3 Control de Acceso

Una vez creado el recurso compartido de red, puede empezar a asignar derechos de acceso a usuarios o grupos de usuarios:

✓ **Pleno acceso**

El pleno acceso permite que el usuario o grupo de usuarios lea, escriba, cree o quite todos los archivos y directorios contenidos en el recurso compartido de red.

✓ **Sólo lectura**

El usuario o grupo de usuarios sólo puede leer los archivos contenidos en el recurso compartido de red; no puede escribir, crear o eliminar archivos o directorios.

✓ **Denegar acceso**

Esta opción deniega al acceso a cualquier archivo contenido en el recurso compartido de red.

Control del acceso


Usuarios/grupos que tienen configurado el derecho de acceso a media		Usuarios/grupos que no tienen configurado el derecho de acceso a media
<div>===Grupo de usuarios=== Administration Dept(Pleno acceso)</div>	<div>Añadir</div> <div>Eliminar</div> <div>Permiso Pleno acceso</div>	<div>===Grupo de usuarios=== Sales Dept administrators everyone ===Usuario=== Jane Wu Jones Lee administrator</div>

Derecho de acceso de invitado: ☒ Denegar acceso ☐ Sólo lectura ☐ Pleno acceso

Cerrar


3.7.4 Eliminar

Seleccione un recurso compartido y haga clic en Eliminar. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.



3.8 Herramientas del sistema

Las siguientes herramientas del sistema le permiten optimizar el mantenimiento y la administración de su TS-101:



Herramientas del sistema

- Notificación de alertas
- Reiniciar / Apagar
- Configuración del hardware
- Actualización del sistema
- Cambiar logotipo
- Replicación remota
- Configuraciones de Copia de Seguridad / Restaurar / Reconfiguración
- Papelera de reciclaje de red

Notificación de alertas

Nivel de alerta:

- ☐ Alto: enviar mensajes de correo si se producen errores o eventos que generen advertencias
- ☐ Medio: enviar mensajes de correo sólo si se producen errores críticos
- ☒ Bajo: no se enviará ningún mensaje de correo de alerta

Dirección IP de servidor de correo (SMTP):

. . .

☐ Habilitar la autenticación SMTP


Nombre de Usuario:

Contraseña:

Dirección de correo 1:

Dirección de correo 2:

☐ Enviar un mensaje de correo de prueba

 Aplicar

3.8.1 Notificación de alertas

Permite configurar la dirección de correo electrónico del administrador y la dirección IP del servidor SMTP (correo saliente). En caso de advertencia o avería, el sistema envía automáticamente un mensaje de correo al administrador. Si su buzón de correo requiere verificación SMTP, introduzca el nombre del usuario y la contraseña.



Nota: Se recomienda enviar un correo electrónico de prueba para asegurarse de que puede recibir los correos de aviso.

Notificación de alertas

Nivel de alerta:

☐

Alto: enviar mensajes de correo si se producen errores o eventos que generen advertencias

☐

Medio: enviar mensajes de correo sólo si se producen errores críticos

☒

Bajo: no se enviará ningún mensaje de correo de alerta

Dirección IP de servidor de correo (SMTP):

☐ Habilitar la autenticación SMTP

Nombre de Usuario:

Contraseña:

Dirección de correo 1:

Dirección de correo 2:

☐ Enviar un mensaje de correo de prueba

Aplicar

3.8.2 Reiniciar / Apagar

Apaga o reinicia el TS-101.

– Reiniciar / Apagar

Para reiniciar el servidor, haga clic en el botón Reiniciar.
Para apagar el servidor, haga clic en el botón Apagar.

3.8.3 Configuración del hardware

Puede habilitar o inhabilitar las siguientes funciones de hardware del TS-101:

– Configuración del hardware

☒ Habilitar botón de restablecimiento de la configuración

☒ Habilitar modo En espera del disco duro (if no access within El LED de alimentación se iluminará en azul y el LED de Estado estará apagado)

☒ Habilitar luz de señal de alerta cuando el espacio libre del disco SATA sea menor que este valor:
 MB

☒ Encendido automático al volver la energía tras una pérdida de corriente

i. **Habilitar el botón para reestablecer la configuración**

Habilitando esta opción, puede pulsar el botón de reestablecer durante 5 segundos para reestablecer la contraseña del administrador y las configuraciones del sistema a sus valores por defecto.



ii. **Habilitar el modo standby del disco duro**

Cuando esta función está habilitada, el disco duro pasará al modo standby si no hay acceso durante el período especificado. El LED de alimentación se iluminará en azul y el LED de Estado estará apagado.

iii. **Habilitar luz de señal de alerta cuando el espacio libre del disco SATA sea menor que este valor:**

El indicador LED de Estado parpadeará en rojo y verde cuando esta función esté habilitado y el espacio libre del disco SATA sea menor que el valor. El rango de valores es 1-51200 MB.

iv. **Encender automáticamente al volver la energía tras un corte de suministro**

Cuando esta función está habilitada, el TS-101 se encenderá automáticamente al volver la energía tras un apagado inapropiado o un corte de suministro.

3.8.4 Actualización del sistema

— Actualización del sistema

Note: Si el sistema está funcionando apropiadamente, no necesitará actualizar el firmware.

Versión de firmware actual: 2.0.0 Build 0105


Antes de actualizar el firmware del sistema, por favor, asegúrese de que el modelo del producto y la versión de firmware son correctos. Siga los siguientes pasos para actualizar el firmware:

Paso 1: Descargue las notas de distribución de la misma versión que el firmware en el sitio web <http://www.qnap.com/> Lea las notas de distribución con detenimiento para estar seguro de que necesita actualizar el firmware.

Paso 2: Antes de actualizar el firmware del sistema, haga una copia de seguridad de todos los discos del servidor para evitar una potencial pérdida de datos durante la actualización del sistema.

Paso 3: Haga clic en el botón [Explorar...] para seleccionar la imagen de firmware correcta para la actualización del sistema. Haga clic en el botón [Actualizar sistema...] para actualizar el firmware.

Note: La actualización del sistema puede tardar entre varios segundos a varios minutos en completarse, dependiendo del estado de la conexión de la red. Por favor, espere pacientemente. El sistema le informará cuando la actualización del sistema haya finalizado.

**Nota:** Si el sistema está funcionando apropiadamente, no necesitará actualizar el firmware.

Antes de actualizar el firmware del sistema, por favor, asegúrese de que el modelo del producto y la versión de firmware son correctos. Siga los siguientes pasos para actualizar el firmware:

Paso 1: Descargue las notas de distribución de la misma versión que el firmware en el sitio Web de QNAP en <http://www.qnap.com> Lea las notas de distribución con detenimiento para estar seguro de que necesita actualizar el firmware.

Paso 2: Antes de actualizar el firmware del sistema, haga una copia de seguridad de todos los datos de los discos del servidor para evitar una potencial pérdida de datos durante la actualización del sistema.

Paso 3: Haga clic en el botón [Explorar] para seleccionar la imagen de firmware correcta para la actualización del sistema. Haga clic en el botón **Actualizar Sistema** para actualizar el firmware.



Nota: La actualización del sistema puede tardar entre varios segundos a varios minutos en completarse, dependiendo del estado de la conexión de la red. Por favor, espere pacientemente. El sistema le informará cuando la actualización del sistema haya finalizado.

3.8.5 Cambiar logotipo

Puede insertar la imagen que desee en la esquina superior derecha de la página de inicio. El tamaño de la imagen no puede superar los 20 K.







– Cambiar logotipo

Por favor, seleccione una imagen en el menú desplegable **A mostrar**. Luego haga clic en el botón **[Aplicar]** para confirmar el cambio.

También puede cargar sus propias imágenes. Por favor, primero haga clic en el botón **[Examinar...]** a fin de seleccionar una imagen. Luego haga clic en el botón **[Cargar]** para cargarla.

Por último, seleccione la imagen que desee reemplazar en el menú desplegable **A sustituir** y luego haga clic en el botón **[Aplicar]** para reemplazarla.

Cargar nueva imagen:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Examinar..."/>	<input type="button" value="Cargar"/>
A sustituir:	<input type="text" value="No reemplazar"/>	<input type="button" value="Reemplazar"/>	
A mostrar:	<input type="text" value="Imagen 1"/>		

 Imagen 1	 Imagen 2	 Cargar imagen
 Imagen 3	 Imagen 4	 Imagen de logotipo actual

Nota: para lograr la mejor calidad de imagen, se recomienda que el tamaño de la imagen cargada sea de 100 X 100 pixels.


3.8.6 Replicación remota (Recuperación de Desastres)

La Replicación Remota le permite replicar archivos del TS-101 a otro TS-101 o a un dispositivo de la serie QNAP NAS. Los archivos serán comprimidos antes del proceso de replicación para ahorrar tiempo en la transferencia de datos.

Asegúrese de que se crea un recurso compartido de red antes de crear una tarea de replicación remota.


Usar la Replicación Remota

Entre en el TS-101 y vaya a Replicación Remota en Herramientas del Sistema.



i. Nuevo

a. Haga clic en **Nuevo** para entrar en la siguiente página.



- b. Complete todas las configuraciones y haga clic en **Aceptar** para guardarlas o en **Cancelar** para salir.

Añadir una tarea de replicación remota

Nombre de Tarea

Destino Remoto

Nombre de Invitado Remoto / Dirección IP

Ruta de Acceso de Destino (Recurso Compartido de Red/Directorio) /

Nombre de Usuario

Contraseña

Prueba de Anfitrión Remoto (Estado: --)

Fuente Local

Ruta de Acceso de Fuente (Recurso Compartido de Red/Directorio) /

☒ Replicar Ahora

Programar Replicación Hora : Minuto

☐ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Cada Mes Día

☐ Activar la compresión de archivos

☐ Parar los servicios de archivo de red durante la replicación

☐ Realizar una replicación incremental

☐ Eliminar archivos extras en el destino remoto

- c. El puerto para replicación remota es 873. Si está usando dos servidores TS-101 detrás de un enrutador NAT, por favor, abra el puerto 873 del enrutador NAT y reenvíe el puerto al IP LAN correspondiente del TS-101. Si no lo hace, el servicio de replicación remota será bloqueado por el NAT.



Nota: Para usar la replicación remota, habilite el servicio de Redes Microsoft. Asegúrese de que el recurso compartido de red de destino y el directorio hayan sido creados y de que el nombre y la contraseña de usuario son válidos para entrar en la carpeta de destino.

ii. Editar

- Seleccione la tarea que quiera editar.
- Haga clic en **Editar**.
- Modifique las configuraciones.
- Haga clic en Aceptar para guardarlas o en **Cancelar** para salir.

Vista

Nuevo Editar Eliminar

	Nombre de Tarea:	Programar	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	test	00:00 - Semanalmente:Lunes	Listo
<input type="checkbox"/>	test2	14:45 - Replicar Ahora	Finalizado(14:45 2005/12/27)

iii. Eliminar

- Seleccione la tarea que quiera eliminar.
- Haga clic en **Eliminar**.

Vista

Nuevo Editar Eliminar

	Nombre de Tarea:	Programar	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	test	00:00 - Semanalmente:Lunes	Listo
<input type="checkbox"/>	test2	14:45 - Replicar Ahora	Finalizado(14:45 2005/12/27)

3.8.7 Configuraciones de Copia de Seguridad/ Restaurar/ Reconfiguración

- Para restaurar un archivo de configuraciones de la copia de seguridad, haga clic en Explorar para seleccionar el archivo y luego haga clic en Restaurar.
- Para crear una copia de seguridad de las configuraciones, haga clic en Copia de Seguridad.
- Para restaurar las configuraciones a los valores por defecto establecidos en fábrica, haga clic en Reconfigurar.



— Configuraciones de Copia de Seguridad / Restaurar / Reconfiguración

- Para restaurar todas las configuraciones, haga clic en Explorar para seleccionar una configuración previamente guardada y haga clic en Restaurar para confirmar.
- Para hacer una copia de seguridad de todas las configuraciones, incluyendo cuentas de usuario, nombre del servidor, configuración de red, etc..., haga clic en Copia de Seguridad y seleccione abrir o guardar el archivo de configuración.
- Para restaurar las configuraciones a los valores por defecto, haga clic en Reconfigurar.

3.8.8 Papelera de reciclaje de red


Esta función permite que los archivos borrados de los recursos compartidos del TS-101 sean eliminados a la Papelera de Reciclaje de Red para conservar los archivos temporalmente. Para habilitar esta función, marque el cuadro "Habilitar la Papelera de Reciclaje de Red" y haga clic en **Aplicar**. El sistema creará un recurso compartido de red "Network Recycle Bin" automáticamente.

Para eliminar todos los archivos en la papelera de reciclaje de red, haga clic en "Vaciar la Papelera de Reciclaje de Red."



3.9 Registros de eventos

TS-101 puede almacenar miles de registros de eventos recientes, incluyendo los mensajes de advertencia, error e informativos. En caso de una avería del sistema, puede obtener los registros de eventos para que le ayuden a diagnosticar el problema que afecta al sistema.



Registros de eventos

- Registros de eventos

Mostrar: Todos los eventos Hay 256 eventos. 1

Tipo	Contenido	Fecha	Hora
Error	Failed to synchronize the time from NTP server.	02/03/2007	13:50:00
Información	DDNS was updated successfully.	01/29/2007	10:22:58
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:22:16
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:21:56
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:12:15
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:12:09
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:12:02
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:11:31
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:11:03
Advertencia	Failed to update DDNS.	01/29/2007	10:10:46

Refrascar Limpiar

Capítulo 4 Copiar Datos Directamente a través de Puerto USB Frontal al TS-101

EL TS-101 soporta la copia directa de datos de dispositivos USB al TS-101 usando el botón Copiar. Para usar esta función, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que está correctamente instalado un disco SATA en el TS-101 según las instrucciones del Capítulo 2.1.
2. Encienda el TS-101.
3. Formatee el disco SATA en la página del disco SATA de Configuración de Dispositivo (por favor, consulte el Capítulo 3.5.1). Se creará una carpeta de sistema por defecto llamada **Qush** en el TS-101.
4. Conecte los dispositivos USB, por ejemplo, una cámara digital, memoria flash al puerto USB frontal del TS-101.
5. Pulse el botón **Copiar** en el TS-101. Todos los datos en el dispositivos USB serán copiados instantáneamente a la carpeta **Qush/(xxxxyyzz)*** en el TS-101.



Botón inteligente para copiar con un toque: El TS-101 detectará automáticamente los datos en el dispositivo USB conectado. La primera vez que se conecta un dispositivo USB, pulse el botón de Copiar y el TS-101 copiará todos los datos en el dispositivo automáticamente. Cuando el mismo dispositivo es conectado otra vez y hay cambios en los datos en el dispositivo, pulse el botón Copiar y el TS-101 copiará todos los archivos en el dispositivo. Si no hay cambios, pulse el botón Copiar y el TS-101 no copiará los archivos.

* xxxx: año; yy: mes; zz: día



Nota: La función de copia automática sólo soporta un dispositivo USB con una capacidad de almacenamiento de 10GB ó menos.


Capítulo 5 Estación Multimedia

5.1 Compartir Fotos y Archivos Multimedia a través de la Interfaz Web

El TS-101 proporciona un interfaz de administración de Web fácil de usar para que pueda administrar sus álbumes personales fácilmente. Puede ver imágenes y archivos multimedia o buscar fotos usando la vista de miniaturas.


A. Cargar fotos a través de administración Web


1. Para usar la Estación Multimedia del TS-101, asegúrese de que está correctamente instalado un disco SATA en el TS-101 según las instrucciones del Capítulo 2.1. Se creará una carpeta de recursos compartidos llamado **Qmultimedia**. Habilite la función Multimedia en **Configuraciones de Red**.




2. Haga clic en el enlace **http://TS-101 IP/Qmultimedia** en la página Estación Multimedia o haga clic en **Multimedia Station** en la página de entrada del TS-101 para acceder a la Estación Multimedia.




3. Haga clic en  en la esquina superior derecha. Entrar con un nombre y contraseña de administrador para administrar la Estación Multimedia. Los usuarios sin derechos de administrador pueden ver las fotos y archivos multimedia en la Estación Multimedia, pero no tienen el derecho de modificarlos.



4. Haga clic en **Explorar** para seleccionar el archivo de multimedia y luego en **Cargar** par cargar el archivo a la carpeta.




5. También puede crear carpetas haciendo clic en  y cargar archivos en las carpetas.


B. Cargar fotos directamente en una carpeta Qmultimedia

Puede cargar archivos multimedia directamente al TS-101 a través de los siguientes pasos.

1. Use la función **Ejecutar** en Windows. Introduzca \\[nombre de servidor] o \\[IP de servidor] para acceder a la carpeta de recursos compartidos en el TS-101.




2. Abra la carpeta **Qmultimedia**. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña para entrar en el sistema.



3. Arrastre los archivos y carpetas directamente a la carpeta. Por favor, espere pacientemente mientras el TS-101 genera vistas en miniatura para las imágenes durante la carga.

Cuando vuelve a entrar en la Estación Multimedia a través de un navegador Web, se mostrarán todos los archivos multimedia.



Botones de la página Estación Multimedia


	Ordenar archivos por nombre
	Ordenar archivos por tamaño
	Ordenar archivos por fecha
	Volver a la página anterior
	Volver a la página de inicio
	Crear Carpeta
	Renombrar Archivo/Carpeta
	Seleccionar Todos
	Seleccionar Ninguno
	Eliminar

Lista de formatos de archivo soportados

Tipo	Formato de archivo
Imagen	Jpg, bmp, gif
 Video	asf, mpeg, wmv, avi, asx, dvr-ms, wpl, wm, wmx, wmd, wmz, dat
 Audio	wma, cda, wav, mp3, midi, aiff, au
 Otros	(Otros formatos no mencionados más arriba)

Ver Información de Fotos

1. Para ver información detallada sobre una foto, haga clic en la vista en miniatura de la imagen.














2. Se mostrará a la derecha la información de la foto, por ejemplo, el nombre de archivo, resolución, tamaño, fabricante de la cámara. Puede introducir una descripción de la imagen en el cuadro que hay debajo de la foto y hacer clic en **Enviar**. Para restaurar la descripción a una versión previamente guardada, haga clic en **Reestablecer**.



Descripción de los Botones


Puede usar los botones encima de la foto para administrar el álbum.

	Volver al nivel anterior
	Imagen anterior
	Siguiente imagen
	Rotar la imagen en el sentido contrario a las agujas del reloj
	Rotar la imagen en el sentido de las agujas del reloj
	Ampliar Zoom
	Disminuir Zoom
SlideShow: 3  	Reproducir presentación. Seleccione el intervalo de tiempo en segundos. Haga clic en reproducir para reproducir la presentación.
	Imprimir la imagen
	Guardar la imagen

Reproducir archivos de música o vídeo

Para reproducir archivos de música o vídeo en la Estación Multimedia, puede hacer clic en la miniatura del archivo que aparece en la página. El archivo será reproducido por el programa de reproducción de música o vídeo por defecto de su PC.

*Se recomienda usar Media Player 10.0 o posterior como el programa de reproducción por defecto.



5.2 Habilitar el Servicio iTunes


Habilite el servicio iTunes en el TS-101. Los archivos mp3 de la carpeta Qmultimedia del TS-101 serán compartidos a través de iTunes. Todos los ordenadores que tengan instalado iTunes en la LAN podrán encontrar, explorar y reproducir los archivos de música en el TS-101.

– Estación Multimedia

☒ Estación la Estación Multimedia
Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la Estación Multimedia.
<http://172.17.26.45:6000/Qmultimedia/>

☒ **Activar servicio iTunes**
Codificación de etiquetas
Por favor, seleccione la codificación de etiquetas que se utilizará en los archivos de música. Seleccione la codificación adecuada para representar la información correctamente. Seleccione inglés en el caso de idiomas no asiáticos.

☒ Habilitar el Servidor de Medios UPnP
☒ Tras habilitar esta función, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la página de configuración del Servidor de Medios UPnP.
<http://172.17.26.45:9000/>






Nota: Puede descargar el último software de iTunes desde el sitio web oficial de Apple: <http://www.apple.com>.

5.3 Usar el Servidor de Medios UPnP

El TS-101 tiene incorporado Twonkymedia, un servidor de medios UPnP compatible con DLNA. Habilite esta función y el TS-101 compartirá música, fotos o archivos de vídeo particulares con la red DLNA. Puede usar el reproductor de medios digital (DMP), compatible con DLNA, para reproducir los archivos multimedia en el TS-101 en el TV o en un sistema de sonido acústico.



Para usar el Servidor de Medios UPnP, por favor, habilite esta función y haga clic en el siguiente enlace (<http://TS-101 IP:9000/>) para entrar en la página de configuración del Servidor de Medios UPnP.

– Estación Multimedia

☒ Estación la Estación Multimedia
Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la Estación Multimedia.
<http://172.17.26.45:6000/Qmultimedia/>

☒ Activar servicio iTunes
Codificación de etiquetas
Por favor, seleccione la codificación de etiquetas que se utilizará en los archivos de música. Seleccione la codificación adecuada para representar la información correctamente. Seleccione inglés en el caso de idiomas no asiáticos.

☒ **Habilitar el Servidor de Medios UPnP**
☒ Tras habilitar esta función, haga clic en el siguiente enlace para entrar en la página de configuración del Servidor de Medios UPnP.
<http://172.17.26.45:9000/>

Haga clic en el enlace <http://TS-101 IP: 9000/> para entrar en la página de configuración del Servidor de Medios UPnP y ajustar las siguientes configuraciones.

- (1) Idioma: Seleccione el idioma de la pantalla.
- (2) Nombre del Servidor: Introduzca el nombre del Servidor de Medios UPnP del TS-101. Este nombre se mostrará en la interfaz de operaciones de DMP, p. ej., NAS.
- (3) Ubicación de los Contenidos: Seleccione la carpeta de recursos compartidos en el TS-101 para compartirla con el DMP. La carpeta por defecto es Qmultimedia. Puede añadir más de una carpeta de recursos compartidos.

Haga clic en **Guardar Cambios** para guardar las configuraciones.

MediaServer
TwonkyMedia Configuration: Basic Setup
Version 4.2Q

Save Changes Cancel Terminate server Restart server Rescan content directories

Please note that some of the applied changes will only become effective after a server restarts!

Language: English
Language in which configuration pages and the navigation tree on the client side will be presented.

Server name:
Name of the media server as displayed by client devices. By means of the macro %HOSTNAME% you can add the actual host name, e.g. TwonkyMedia [%HOSTNAME%].

Content Locations:

Content Location	Content Type	Action
/Qmultimedia	All content types	Browse
	All content types	Browse

Add new content directory

Directories where the server shall scan for content. Each directory can be limited to a certain media type. The default setting will scan for all content types.

Rescan in minutes: 120
This option specifies the rescan behavior of the server. If set to 0, automatic rescans are disabled. A positive value specifies the period between rescans of content directories in minutes. -1 enables the server to watch content directories automatically for new content without the need for rescans.

Tras ajustar las configuraciones, puede cargar archivos de mp3, de fotos o de vídeo a la carpeta Qmultimedia o a otras carpetas especificadas en el TS-101.



Nota: Si carga archivos multimedia a la carpeta de recursos compartidos por defecto, pero los archivos no aparecen en el Reproductor de Medios, puede hacer clic en "Volver a escanear los directorios de contenidos" o en "Reiniciar el servidor" en la página de configuración del Servidor de Medios.

El Servidor de Medios UPnP incorporado en el TS-101 es compatible con los dispositivos DLNA DMP disponibles en el mercado.

Sobre UPnP y DLNA

Universal Plug and Play (UPnP) es un conjunto de protocolos de redes informáticas promulgados por el Foro UPnP. El propósito de UPnP es permitir que los dispositivos se conecten de forma integrada y simplificar la implementación de redes en un ambiente doméstico o laboral. UPnP lo consigue definiendo y publicando protocolos de control de dispositivos UPnP creados en base a normativas de comunicación abiertas y basadas en Internet.

El término UPnP deriva de Plug-and-play, una tecnología para conectar directamente dispositivos a un ordenador de forma dinámica.

La Digital Living Network Alliance (DLNA) es una alianza de varios fabricantes de electrónica de consumo, móviles y ordenadores personales. Su objetivo es establecer una red central en la que los dispositivos electrónicos de todas las compañías son compatibles entre sí, bajo un mismo estándar abierto. La alianza también intenta promocionar la idea de una central digital, estableciendo un estándar de certificación DLNA. Todos los productos certificados como DLNA conectados a la red central pueden ser accedidos de forma ininterrumpida para permitir que los consumidores disfruten de una cómoda vida digital.

Capítulo 6 Estación de Descarga

El TS-101 es compatible con descargas BT, HTTP, y FTP. Puede añadir una tarea de descarga al TS-101 y dejar que el servidor finalice la descarga, incluso sin conectar el servidor al PC.



Nota: Se advierte contra la descarga ilegal de materiales con copyright. La funcionalidad de la Estación de Descarga se proporciona sólo para la descarga de archivos autorizados. La descarga o distribución de materiales no autorizados puede resultar en graves penas civiles y criminales. Los usuarios están sujetos a las restricciones de las leyes de copyright y deberían aceptar todas las consecuencias.

1. Para usar la Estación de Descarga, asegúrese de que está correctamente instalado un disco SATA en el TS-101 según las instrucciones del Capítulo 2.1. Se creará una carpeta de recursos compartidos llamado **Qdownload**. Habilite esta función en **Configuraciones de Red**.



2. Haga clic en el enlace **http://TS-101 IP/Qdownload** en la página Estación de Descarga o haga clic en **Download Station** en la página de entrada del TS-101 para acceder a la Estación de Descarga.

TS-101 Turbo Station

Administración Cambiar Contraseña ☐ Acceso SSL Español ▼



Web File Manager

Web Server

Multimedia Station

Download Station

Un servidor de almacenamiento en red seguro y de alta capacidad.

- Compartir su almacenamiento a través de redes Microsoft y Apple.
- Fácil administración a través de un sencillo interfaz web.

Bienvenido a TS-101



Gracias por usar TS-101. TS-101 proporciona diversas aplicaciones y funciones para que disfrute de la tecnología más avanzada.

(C) Copyright QNAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 2.0.0 build 0105

3. Seleccione **Añadir nueva tarea BT** o **Añadir nueva tarea FTP/HTTP**.

(A) Añadir una nueva tarea BT

Haga clic en **Añade una tarea BT nueva** a la izquierda y carga un archivo torrente. Puede descargar archivos torrentes legales buscándolos en Internet. Hay sitios Web que proporcionan torrentes para compartir legalmente, por ejemplo, www.legaltorrents.com. Por favor, descargue los archivos de torrente a su disco local y luego actualícelos en el TS-101.



(B) Añadir nueva tarea FTP/HTTP

Para ejecutar una tarea de descarga FTP, haga clic en **Añade una tarea FTP/HTTP nueva**. Introduzca el URL FTP de la tarea de descarga y seleccione la carpeta compartida para guardar los archivos. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para entrar en el servidor FTP (si es necesario). Luego haga clic en **OK** para comenzar la descarga.

Para ejecutar una tarea de descarga HTTP, haga clic en **Añade una tarea FTP/HTTP nueva**. Introduzca el URL HTTP de la tarea de descarga y seleccione la carpeta compartida para guardar los archivos. Luego haga clic en **OK** para comenzar la descarga.

http://172.17.26.45:6000 - Add New FTP/HTTP T...

Download Station

Añade una tarea FTP/HTTP nueva

Introducir el URL de la tarea de descarga:

Guardar en la carpeta de recursos compartidos de la red:

☐ Introducir el nombre de usuario y la contraseña para el URL de la tarea de descarga:

Nombre de usuario:

Contraseña:

Listo Internet

4. Después de cargar una tarea de descarga, la tarea aparecerá en **Ver Lista en Ejecución**.

Tarea de Descarga	Estado	Tamaño (MB)	Velocidad de De...	Porcentaje...	Semilla	H
1 revolution-void-thread-soul.torrent	RUN	84.38	0.0	0.0	0	0

5. Puede seleccionar una tarea de descarga disponible y hacer clic en **Establecer Tiempo de Compartir** para configurar el tiempo de compartimiento del archivo torrente, o haga clic en **Establecer Configuración** para establecer en número máximo de descargas simultáneas (el valor por defecto es 3). También puede establecer la velocidad máxima de carga y descarga (el valor por defecto es 0, que significa sin límites), y un rango de puertos (el rango por defecto es 6881-6899).

Tarea de Descarga	Estado	Tamaño (MB)	Velocidad de De...	Porcentaje...	Semilla	H
1 revolution-void-thread-soul.torrent	RUN	84.38	0.0	0.0	0	0

http://172.17.26.45:6000 - Edit Share Time - Micr...

Download Station

Tiempo de compartir al finalizar la tarea de descarga: hora

Aplicar

Listo Internet



Nota: Si se establece el tiempo de compartimiento (más de 0 horas) para una tarea de descarga, la tarea de descarga pasará a la Lista de Finalizados una vez que se complete la descarga y finalice el tiempo de compartimiento.

http://172.17.26.45:6000 - Set Max Download Job...

Download Station

Número máximo de descargas simultáneas:

Velocidad máxima de descarga (KB/s):
(por defecto es 0, significa ilimitado)

Velocidad máxima del subida (KB/s):
(por defecto es 0, significa ilimitado)


Rango de los puertos BitTorrent:

☒ Reenvío de puertos UPnP NAT

Aplicar Descripción de la configuración

Listo Internet

6. Para pausar una tarea de descarga en ejecución, seleccione la tarea en **Ver Lista en Ejecución** y haga clic en **Pausar / Reiniciar tarea de descarga**. Puede ver las tareas en pausa o finalizadas en Ver Lista en Pausa y en Ver Lista Finalizada respectivamente. Para reiniciar una tarea pausada, seleccione la tarea en **Ver Lista en Pausa** y haga clic en **Pausar / Reiniciar tarea de descarga**.




Ver Lista en Ejecución Ver Lista en Pausa Ver Lista Finalizada Cómo usarlo

:: Añade una tarea BT nueva
:: Añade una tarea FTP/HTTP nueva
:: Pausar/Reiniciar tarea de descarga
:: Eliminar tarea de descarga
:: Establecer Tiempo de Compartir
:: Establecer Configuración
:: Información Diagnóstica del Volcado

Aumentar la Prioridad de la Descarga Disminuir la Prioridad de la Descarga

	Tarea de Descarga	Estado	Tamaño (MB)	Velocidad de De...	Porcentaje...	Semilla	H
1	revolution-void-thread-soul.torrent	RUN	84.38	0.0	0.0	0	0

7. También puede aumentar o disminuir la prioridad de una tarea haciendo clic en **Aumentar la Prioridad de la Descarga** o en **Disminuir la Prioridad de la Descarga**, cuando hay múltiples tareas de descarga.




Ver Lista en Ejecución Ver Lista en Pausa Ver Lista Finalizada Cómo usarlo


:: Añade una tarea BT nueva
:: Añade una tarea FTP/HTTP nueva
:: Pausar/Reiniciar tarea de descarga
:: Eliminar tarea de descarga
:: Establecer Tiempo de Compartir
:: Establecer Configuración
:: Información Diagnóstica del Volcado

Aumentar la Prioridad de la Descarga Disminuir la Prioridad de la Descarga


	Tarea de Descarga	Estado	Tamaño (MB)	Velocidad de De...	Porcentaje...	Semilla	H
1	revolution-void-thread-soul.torrent	RUN	84.38	0.0	0.0	0	0
2	route-66-en.torrent	RUN	721.75	0.0	0.0	0	0

8. Para eliminar una tarea de descarga en ejecución, pausada o finalizada, seleccione la tarea y haga clic en **Eliminar tarea de descarga**. Puede seleccionar eliminar sólo la tarea de descarga y mantener los archivos descargados, o eliminar la tarea y los archivos descargados.



9. Para salir de la Estación de Descarga, haga clic en  en la esquina superior derecha.

10. Para acceder a las carpetas que ha descargado, por favor, vaya a la carpeta de recursos compartidos **Qdownload** del TS-101.



Información Diagnóstica del Volcado

Para ver los detalles de diagnóstico de una tarea de descarga, seleccione una tarea de la lista y haga clic en [Información Diagnóstica del Volcado].

Ver Lista en Ejecución

Ver Lista en Pausa

Ver Lista Finalizada

Cómo usarlo

Añadir una tarea BT nueva

Añadir una tarea FTP/HTTP nueva

Pausar/Reiniciar tarea de descarga

Eliminar tarea de descarga

Establecer Tiempo de Compartir

Establecer Configuración

Información Diagnóstica del Volcado

Aumentar la Prioridad de la Descarga

Disminuir la Prioridad de la Descarga

Tarea de Descarga	Estado	Tamaño (MB)	Velocidad de De...	Porcentaje...	Semilla	H
1 revolution-void-thread-soul.torrent	RUN	84.38	0.0	0.0	0	0
2 route-66-en.torrent	RUN	721.75	0.0	0.0	0	0

http://10.8.12.27:6000 - Show Task Error Messag...

Download Station

Información Diagnóstica del Volcado:
No Error!

Aceptar

Done

Internet

Las razones más comunes para una velocidad lenta de descargas BT o errores de descarga son las siguientes:

1. El archivo torrent ha caducado, los equipos iguales han dejado de compartir este archivo o hay un error en este archivo.
2. El TS-101 ha sido configurado para usar un IP fijo, pero el servidor DNS no está configurado o hay un fallo del servidor DNS.
3. Configure el número máximo de descargas simultáneas como 3-5 para la mejor velocidad de descarga.
4. El TS-101 está situado detrás de un enrutador NAT. Las configuraciones de puerto han llevado a una velocidad lenta de descarga BT o no hay respuesta. Puede intentar lo siguiente para solucionar este problema:
 - a. Abra el rango de puertos BitTorrent en el enrutador NAT de forma manual. Reenvíe estos puertos al IP LAN del TS-101.
 - b. El nuevo firmware del TS-101 es compatible con el reenvío de puertos NAT UPnP. Si su enrutador NAT es compatible con UPnP, habilite esta función en el NAT. Luego, habilite el reenvío de puertos NAT UPnP del TS-101. La velocidad de descarga BT debería aumentar.

Capítulo 7 Servidor Web

El TS-101 le permite cargar páginas web y administrar su propio sitio web fácilmente a través de la función Servidor Web. También es compatible con PHP y SQLite, permitiéndole crear un sitio web interactivo. Una vez que haya activado la función Servidor Web, puede acceder a su propia página Web, esté donde esté. En su sitio Web puede incluir un hipervínculo para acceder a todas las funciones del TS-101, como la Estación de Descarga, la Estación Multimedia y el servidor de archivos Web desde una página Web de su propio diseño.


1. Para usar el Servidor Web, asegúrese de que está correctamente instalado un disco SATA en el TS-101 según las instrucciones del Capítulo 2.1. Se creará una carpeta de recursos compartidos llamado **Qweb**. Habilite le función Servidor Web e introduzca el número puerto en la sección

Configuraciones de Red.



2. Puede cargar sus archivos HTML a la carpeta Qweb usando los siguientes métodos:
 - a. A través de samba: Puede abrir un explorador Web e introducir **\\[TS-101 IP]\Qweb** o **\\[TS-101 nombre]\Qweb**. Entrar en la carpeta y cargar sus archivos HTML.
 - b. A través de FTP: Puede entrar en el servicio FTP y cargar sus archivos HTML en la carpeta (por favor, consulte el Capítulo 8).
 - c. A través del Administrador de Archivo Web: Puede entrar en el Administrador de Archivo Web y cargar sus archivos HTML en la carpeta (por favor, consulte el Capítulo 9).

El archivo index.html, index.htm o index.php será la ruta de inicio para su página web.



3. Haga clic en el enlace **http://TS-101 IP/** en la página de Servidor Web o haga clic en **Web Server** en la página de entrada del TS-101 para acceder a la página Web que carga. Observe que cuando el Servidor Web está habilitado, tiene que introducir [http://TS-101 dirección IP:6000] en su explorador Web para acceder a la página de entrada del TS-101.

Servidor Web

☒ Habilitar el servidor Web (Compatible con PHP4, SQLite)

Número de Puerto

Tras habilitar este servicio, haga clic en el siguiente enlace para entrar en el Servidor Web.

<http://172.17.26.45:80/>

 Aplicar

TS-101

Turbo Station

[Administración](#) [Cambiar Contraseña](#) ☐ Acceso SSL [Español](#)



Un servidor de almacenamiento en red seguro y de alta capacidad.

- Compartir su almacenamiento a través de redes Microsoft y Apple.
- Fácil administración a través de un sencillo interfaz web.

Bienvenido a TS-101

Gracias por usar TS-101. TS-101 proporciona diversas aplicaciones y funciones para que disfrute de la tecnología más avanzada.

(C) Copyright QNAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 2.0.0 build 0105

Administración de SQLite

SQLiteManager es una herramienta multilingüe basada en la red para administrar bases de datos SQLite. Se puede descargar en <http://www.sqlitemanager.org/>.


Por favor, siga los siguientes pasos o consulte el archivo INSTALL en el SQLiteManager-*.tar.gz[?] descargado para instalar el SQLiteManager.

- (1) Descomprima su archivo descargado SQLiteManager-*.tar.gz.
- (2) Cargue la carpeta descomprimida **SQLiteManager-*** a **\\TS-101 IP\Qweb**.
- (3) Abra su navegador web y vaya a **http://TS-101 IP/SQLiteManager-*/**.

[?]: El símbolo "*" corresponde al número de versión del SQLiteManager.

Capítulo 8 Servidor FTP

El TS-101 soporta el servicio FTP. Para usar el servicio FTP, habilite esta función en **Configuraciones de Red** y siga los siguientes pasos:




1. Abra un explorador Web e introduzca **ftp://[IP de servidor]** o **ftp://[nombre de servidor]**. O
2. A través del Web File Manager del TS-101.
 - a. Vaya a la administración del TS-101 y haga clic en el Web File Manager.




b. Haga clic en **FTP**.



c. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña para entrar en el servicio FTP.



d. Puede comenzar a disfrutar del servicio FTP.



Capítulo 9 Administración de Archivo Web

Usar el Administrador de Archivo Web

Para usar el Administrador de Archivo Web, primero habilite el servicio Web en Configuraciones de Red.



Abra su explorador Web y vaya a la página de administración del TS-101. Seleccione **Web File Manager** e introduzca el nombre del usuario y la contraseña correctos. Puede iniciar sesión como "guest" para acceder a los recursos compartidos de la red que están disponibles para el acceso de los invitados en el TS-101. La contraseña de inicio de sesión para "guest" es **guest**.



Nota: Asegúrese de que se ha creado un recurso compartido de red antes de usar el Web File Manager.

TS-101

Turbo Station

[Administración](#) [Cambiar Contraseña](#) ☐ Acceso SSL [Español](#)



- Web File Manager**
- Web Server
- Multimedia Station
- Download Station

Un servidor de almacenamiento en red seguro y de alta capacidad.

- Compartir su almacenamiento a través de redes Microsoft y Apple.
- Fácil administración a través de un sencillo interfaz web.

Bienvenido a TS-101


Gracias por usar TS-101. TS-101 proporciona diversas aplicaciones y funciones para que disfrute de la tecnología más avanzada.

(C) Copyright QNAP Systems, Inc. All rights reserved. Version 2.0.0 build 0105

Seleccione un recurso compartido de red ya existente para administrar.




Puede organizar las carpetas de recursos compartidos de red del TS-101. Con el Administrador de Archivo de Red, puede cargar, renombrar o eliminar archivos y carpetas en los recursos compartidos de red.




Ver archivos en línea

Haga clic en un archivo mostrado en la página Web. La información del archivo será mostrada. Si su explorador no soporta el formato del archivo, se abrirá automáticamente una ventana de descarga. Descargue el archivo y ya podrá abrirlo en su PC.


Crear Carpeta



- Seleccione un recurso compartido o carpeta de red en la que quiera crear una nueva carpeta.
- Haga clic en  (Crear Carpeta) en la barra de herramientas.
- Introduzca el nombre de la nueva carpeta y haga clic en Aceptar.

Renombrar archivo o carpeta

- i. Seleccione el archivo o carpeta que quiera renombrar.
- ii. Haga clic en  (Renombrar) en la barra de herramientas.
- iii. Introduzca el nombre de la nueva carpeta o archivo y haga clic en Aceptar.

Eliminar archivo o carpeta

- i. Seleccione el archivo o carpeta que quiera eliminar.
- ii. Haga clic en  (Eliminar) en la barra de herramientas.
- iii. Confirme que quiere eliminar el archivo o carpeta.

Para eliminar todos los archivos y carpetas, haga clic en  (Seleccionar Todos) y luego en  (Eliminar).

Cargar Archivo

- i. Abra la carpeta en la que quiere cargar el archivo.
- ii. Haga clic en **Explorar** para seleccionar el archivo.
- iii. Haga clic en **Cargar**.

Descargar Archivo

- i. Seleccione un archivo para descargar.
- ii. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar destino como..." para guardar el archivo.



Salir

Para salir del Administrador de Archivo Web, haga clic en  (Salir).

Ver el Nombre de los Archivos en el Idioma Local













Para ver el nombre de los archivos en chino, puede tener que configurar el explorador. En el caso de Internet Explorer, siga los siguientes pasos para configurarlo.

1. Haga clic en **Herramientas** en el explorador IE.



5. Reinicie el explorador.

Iconos del Administrador de Archivo Web (Web File Manager)

Icono	Descripción
	Arriba-volver a la carpeta principal
	Refrescar-recargar la página actual
	Inicio-volver a la lista de recursos compartidos de red en la página de inicio
	Crear Carpeta
	Renombrar archivo o carpeta
	Eliminar archivo o carpeta
	Seleccionar Todos
	Cancelar selección
	Salir
	Acceso completo a la carpeta de recursos compartidos de red
	Acceso de sólo lectura a la carpeta de recursos compartidos de red
	Avería en la carpeta de recursos compartidos de red

Capítulo 10 NetBak Replicator

El NetBak Replicator es un potente programa instalado en el sistema del usuario (sólo SO Windows) para la realizar copias de seguridad de datos. Puede crear copias de seguridad de cualquier archivo o carpeta del PC local en las carpetas de recursos compartidos especificadas del TS-101 a través de LAN o WAN.

Funciones Principales

1. Copia de Seguridad

- **Copia de Seguridad Instantánea**
Puede seleccionar archivos o carpetas del PC y crear inmediatamente copias de seguridad en la carpeta de recursos compartidos especificada en el TS-101.
- **Filtro de Archivos**
Puede seleccionar determinados tipos de archivos para que queden excluidos de la copia de seguridad. El sistema filtrará todos los archivos que pertenezcan a este tipo de archivos al realizar la copia de seguridad de los datos.
- **Programar**
Con esta opción puede especificar un programa para crear copias de seguridad de los datos, por ejemplo a las 12.00 todos los días o a las 05.00 cada sábado.
- **Seguimiento**
Cuando se habilite esta opción, el sistema cargará todos los archivos o carpetas al servidor instantáneamente para crear una copia de seguridad cuando los archivos o carpetas sean modificados.

2. Restaurar

Seleccione esta opción para restaurar los datos guardados en una copia de seguridad a la localización original del archivo o a un nuevo directorio.

3. Registro

Habilite esta opción para registrar los eventos del Replicador NetBak, por ejemplo la hora cuando el Replicador NetBak se inicia o finaliza.

Instalación del NetBak Replicator

1. Seleccione **Instalar NetBak Replicator** en el CD-ROM del TS-101.




2. Siga estos pasos para instalar el NetBak Replicator.





3. Tras una instalación correcta, se mostrará un icono de acceso rápido en el escritorio. Haga doble clic en el icono para ejecutar el NetBak Replicator.

Usar el NetBak Replicator


1. Antes de usar el NetBak Replicator, por favor, entre en la administración del TS-101 y vaya a **Administración de Recursos Compartidos de Red** para crear una carpeta de recursos compartidos para copias de seguridad. Asegúrese de que la carpeta de recursos compartidos está abierta al acceso de todos o de que entra en la carpeta de recursos compartidos a través de una cuenta o administrador de recursos compartidos autorizado en el NetBak Replicator.




2. Ejecute el NetBak Replicator. Haga clic en . Se mostrará todo el TS-101 y sus carpetas de recursos compartidos en la red.



3. Cuando aparezca la siguiente ventana, el TS-101 conectado a la LAN aparecerá en la lista de la izquierda. Seleccione un servidor y una carpeta de recursos compartidos en la lista de la derecha. El NetBak Replicator también soporta copias de seguridad a través de WAN. Puede introducir directamente la dirección IP del TS-101 para la copia de seguridad de los datos y seleccionar una carpeta de recursos compartidos. Luego, haga clic en **Aceptar**.








4. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña para entrar en el servidor.




5. Puede iniciar el proceso de copia de seguridad tras una conexión con éxito al TS-101.

Descripción de los Botones en el NetBak Replicator

	Abrir Configuración: Abrir una configuración del NetBak Replicator previamente guardada.
	Guardar Configuración: Guardar las configuraciones en el NetBak Replicator. El archivo aparecerá como *.rpr
	Seleccionar Todos: Selecciona todos los elementos de la ventana.
	Borrar Todos: Borrar la selección de todas las carpetas.
	Seleccionar Mis Documentos: Seleccionar todas las carpetas en Mis Documentos.


- **Copia de Seguridad**

Seleccione los archivos y carpetas para la copia de seguridad.




✓ Inicio

Cuando haya seleccionado los archivos para la copia de seguridad del TS-101, haga clic en **Inicio** en el NetBak Replicator. El programa comenzará a copiar los archivos seleccionados a la carpeta de recursos compartidos del TS-101 especificada.





✓ Filtro de Archivos

Haga clic en **Filtro de Archivos** en la página principal del NetBak Replicator para seleccionar el formato de archivos que serán excluidos de la copia de seguridad. Luego, haga clic en **Aceptar**.





✓ Programa

Haga clic en **Programa** en la página principal del NetBak Replicator.
Luego marque el cuadro “Habilitar Programa de Copia de Seguridad” y seleccione la frecuencia y hora para su copia de seguridad. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.




✓ Seguimiento

Seleccione una carpeta para su seguimiento. Cuando se habilite esta opción, el sistema cargará todos los archivos o carpetas al servidor instantáneamente para crear una copia de seguridad cuando los archivos o carpetas sean modificados. Los otros archivos se mostrarán en gris y no podrán ser seleccionados. Haga clic en **Seguimiento** de nuevo para cancelar el seguimiento. Aparecerá un icono  en la barra de tareas de Windows® cuando un seguimiento esté en proceso.




✓ Inicializar Configuración


Al usar esta función, el NetBak Replicator guardará todas las configuraciones actuales del usuario, esté o no esté habilitada la función seguimiento. Cuando el usuario entre de nuevo, este programa cargará las configuraciones guardadas previamente para que los usuarios administren la copia de seguridad de los datos.



- **Restaurar**

Por favor, siga los siguientes pasos para restaurar los archivos desde su TS-101 a su PC.

- a. Restaurar a la posición original: Seleccione la localización en la que serán restaurados los datos.
- b. Seleccione la nueva posición de restauración: Haga clic en  para seleccionar el directorio en el que restaurar los datos o seleccione una localización previamente elegida en el menú emergente.
- c. Seleccione el(los) archivo(s) y la(s) carpeta(s) para restaurar los datos en la lista de la derecha y haga clic en **Inicio**.



d. Opción: Seleccione la opción de recuperación y la opción de error.

Si el archivo restaurado ya existe en la carpeta de destino, puede seleccionar: Recuperar todos los archivos

✓ Abrir un diálogo de solicitud


✓ Saltarse este archivo

Si ocurre un error en el proceso de restauración de archivo, puede seleccionar:

✓ Detener el proceso de restauración

✓ Abrir un diálogo de solicitud

✓ Saltarse la restauración de este archivo



- **Registro**

- Guardar Como...: Para guardar todos los registros en el NetBak Replicator haga clic en este botón. Todos los registros serán guardados como archivos de texto.
- Borrar Todos: Haga clic en este botón para eliminar todos los registros.
- Opción: Seleccione los tipos de registros a ser guardados "Guardar todos los registros" o "Guardar sólo los registros de error".



Capítulo 11 TS-101 Mantenimiento

En esta sección se ofrece una descripción de las tareas generales de mantenimiento.

11.1 Reiniciar / Apagar el servidor

Por favor, siga estos pasos para apagar o reiniciar el TS-101:

1. Pida a todos los usuarios que estén conectados en ese momento que guarden los archivos con los que estén trabajando y dejen de usar el TS-101.
2. Abra la página web de administración y vaya a **Herramientas del sistema · Reiniciar /Apagar**. Siga las instrucciones que se indican para reiniciar o apagar el sistema.

— Reiniciar / Apagar

Para reiniciar el servidor, haga clic en el botón Reiniciar.
Para apagar el servidor, haga clic en el botón Apagar.

Reiniciar

Apagar

11.2 Restablecer la contraseña del administrador y la configuración de red


Para restablecer la contraseña del administrador y las configuraciones de red del TS-101,

1. Pulse el botón de restablecer del TS-101 durante unos segundos. Se oirá un pitido.
2. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña por defecto en el TS-101.

Nombre de inicio de sesión: **Administrator**
Contraseña: **admin**



Nota: Para restablecer el sistema con el botón de restablecer, debe activar la opción "Habilitar botón de restablecimiento de la configuración" en las Configuraciones de Hardware.



11.3 Error o avería de disco

Si está experimentando un error o avería de disco, por favor, haga lo siguiente:

1. Registre todos los eventos o mensajes anormales para que el técnico pueda utilizarlos como referencia.
2. Detenga todas las operaciones del TS-101 y apáguelo.
3. Contacte con el servicio de atención al cliente a fin de obtener asistencia técnica.



Nota: el TS-101 sólo debe ser reparado por un técnico cualificado. Por favor, no intente reparar el TS-101 por su cuenta.

11.4 Corte de suministro eléctrico o apagado anormal

En caso de interrupción del suministro eléctrico o apagado anormal del TS-101, tras reiniciar el sistema éste debería regresar a su estado original previo al corte de suministro eléctrico o apagado. Si el sistema no está funcionando con arreglo a sus parámetros normales, por favor, siga estos pasos:

1. Si durante el corte de suministro eléctrico o apagado anormal se han perdido los valores de configuración del sistema, por favor, restablezca manualmente las configuraciones deseadas.
2. Si el sistema funciona anormalmente o aparece un mensaje de error, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Para evitar que se produzcan problemas similares en el futuro, por favor, haga copias de seguridad de todos los archivos y carpetas críticos con periodicidad y recuerde las siguientes sugerencias:

1. Por favor, siga los pasos indicados anteriormente para **Apagar / Reiniciar el servidor** a fin de realizar apagados o reinicios normales.
2. Si tiene ocasión de anticipar el corte de suministro eléctrico, por favor, haga copias de seguridad de todos sus archivos y carpetas críticos antes de que sobrevenga el corte eléctrico y apague el servidor de la manera normal. Una vez haya regresado el suministro eléctrico, reinicie el servidor.

Soporte Técnico

Para cualquier pregunta técnica, por favor, consulte el manual de usuario. QNAP también proporciona Soporte En-línea dedicado y servicio al cliente a través del Instant Messenger.

Soporte en línea: http://www.qnap.com Correo electrónico: support@qnap.com.tw MSN: support @qnap.com.tw SKYPE: qnapskype
--

GNU General Public License

Licencia Pública General

Versión 2, Junio de 1991

Traducción al Español: Diciembre de 2001 por

José María Saráchaga Fischer: jmsarachaga at garaitia dot com

Contribuciones:

13-Dic-2002 Fabián Rodríguez www.fabianrodriguez.com

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Spanish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Spanish speakers understand the GNU GPL better.

Esta es una traducción NO oficial de la "GNU General Public License" al español. No fué publicada por la "FSF Free Software Foundation", y no respalda legalmente los términos de distribución del software que utiliza la "GNU GPL", sólo el texto original en inglés lo hace. Sin embargo esperamos que esta traducción ayude a las personas de habla hispana a entender mejor la "GPL".

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Toda persona tiene permiso de copiar y distribuir copias fieles de este documento de licencia, pero no se permite hacer modificaciones.

PREAMBULO

Los contratos de licencia de la mayor parte del software están diseñados para quitarle su libertad de compartir y modificar dicho software. En contraste, la "GNU General Public License" pretende garantizar su libertad de compartir y modificar el software "libre", esto es para asegurar que el software es libre para todos sus usuarios. Esta licencia pública general se aplica a la mayoría del software de la "FSF Free Software Foundation" (Fundación para el Software Libre) y a cualquier otro programa de software cuyos autores así lo establecen. Algunos otros programas de software de la Free Software Foundation están cubiertos por la "LGPL Library General Public License" (Licencia Pública General para Librerías), la cual puede aplicar a sus programas también.

Cuando hablamos de software libre, nos referimos a libertad, no precio. Nuestras

licencias "General Public Licenses" están diseñadas para asegurar que:

1. usted tiene la libertad de distribuir copias del software libre (y cobrar por ese sencillo servicio si así lo desea)
2. recibir el código fuente (o tener la posibilidad de obtenerlo si así lo desea)
3. que usted puede modificar el software o utilizar partes de él en nuevos programas de software libre
4. que usted esté enterado de que tiene la posibilidad de hacer todas estas cosas.

Para proteger sus derechos, necesitamos hacer restricciones que prohíban a cualquiera denegarles estos derechos o a pedirle que renuncie a ellos. Estas restricciones se traducen en algunas responsabilidades para usted si distribuye copias del software, o si lo modifica.

Por ejemplo, si usted distribuye copias de un programa, ya sea gratuitamente o por algún importe, usted debe dar al que recibe el software todos los derechos que usted tiene sobre el mismo. Debe asegurarse también que reciban el código fuente o bien que puedan obtenerlo si lo desean. Y por último debe mostrarle a esa persona estos términos para que conozca los derechos de que goza.

Nosotros protegemos sus derechos en 2 pasos: (1) protegiendo los derechos de autor del software y (2) ofreciéndole este contrato de licencia que le otorga permiso legal para copiar, distribuir y modificar el software.

Además, para la protección de los autores de software y la nuestra, queremos asegurarnos de que toda persona entienda que no existe ninguna garantía del software libre. Si el software es modificado por alguien y lo distribuye, queremos que quienes lo reciban sepan que la copia que obtuvieron no es la original, por lo que cualquier problema provocado por quien realizó la modificación no afectará la reputación del autor original.

Finalmente, cualquier programa de software libre es constantemente amenazado por las patentes de software. Deseamos evadir el peligro de que los re-distribuidores de un programa de software libre obtenga individualmente los derechos de patente con el fin de volver dicho programa propietario. Para prevenir esto, hemos dejado en claro que cualquier patente deberá ser licenciada para el uso libre de toda persona o que no esté licenciada del todo.

A continuación se describen con precisión los términos y condiciones para copiar, distribuir y modificar el software.

TERMINOS Y CONDICIONES PARA COPIA, MODIFICACION Y DISTRIBUCION

0. Esta licencia aplica a cualquier programa o trabajo que contenga una nota puesta por el propietario de los derechos del trabajo estableciendo que su trabajo puede ser distribuido bajo los términos de esta "GPL General Public License". El "Programa", utilizado en lo subsecuente, se refiere a cualquier programa o trabajo original, y el "trabajo basado en el Programa" significa ya sea el Programa o cualquier trabajo derivado del mismo bajo la ley de derechos de autor: es decir, un trabajo que contenga el Programa o alguna porción de el, ya sea íntegra o con modificaciones y/o traducciones a otros idiomas. De aquí en adelante "traducción" estará incluida (pero no limitada a) en el término "modificación", y la persona a la que se aplique esta licencia será llamado "usted".

Otras actividades que no sean copia, distribución o modificación no están cubiertas en esta licencia y están fuera de su alcance. El acto de ejecutar el programa no está restringido, y la salida de información del programa está cubierta sólo si su contenido constituye un trabajo basado en el Programa (es independiente de si fue resultado de ejecutar el programa). Si esto es cierto o no depende de la función del programa.

1. Usted puede copiar y distribuir copias fieles del código fuente del programa tal como lo recibió, en cualquier medio, siempre que proporcione de manera conciente y apropiada una nota de derechos de autor y una declaración de no garantía, además de mantener intactas todas las notas que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantía, y que le proporcione a las demás personas que reciban el programa una copia de esta licencia junto con el Programa. Usted puede aplicar un cargo por el acto físico de transferir una copia, y ofrecer protección de garantía por una cuota, lo cual no compromete a que el autor original del Programa responda por tal efecto.

2. Usted puede modificar su copia del Programa o de cualquier parte de el, formando así un trabajo basado en el Programa, y copiar y distribuir tales modificaciones o bien trabajar bajo los términos de la sección 1 arriba descrita, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

- A. Usted debe incluir en los archivos modificados notas declarando que modificó dichos archivos y la fecha de los cambios.
- B. Usted debe notificar que ese trabajo que distribuye contiene totalmente o en partes al Programa, y que debe ser licenciado como un conjunto sin cargo alguno a cualquier otra persona que reciba sus modificaciones bajo los términos de esta Licencia.

- C. Si el programa modificado lee normalmente comandos interactivamente cuando es ejecutado, usted debe presentar un aviso, cuando el programa inicie su ejecución en ese modo interactivo de la forma más ordinaria, que contenga una noticia de derechos de autor y un aviso de que no existe garantía alguna (o que sí existe si es que usted la proporciona) y que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo esas condiciones, e informando al usuario como puede ver una copia de esta Licencia. (Excepción: si el programa en sí es interactivo pero normalmente no muestra notas, su trabajo basado en el Programa no tiene la obligación de mostrar tales notas)

Estos requerimientos aplican al trabajo modificado como un todo. Si existen secciones identificables de tal trabajo que no son derivadas del Programa original, y pueden ser razonablemente consideradas trabajos separados e independientes como tal, entonces esta Licencia y sus términos no aplican a dichas secciones cuando usted las distribuye como trabajos separados. Pero cuando usted distribuye las mismas secciones como parte de un todo que es un trabajo basado en el Programa, la distribución del conjunto debe ser bajo los términos de esta Licencia, cuyos permisos para otras personas que obtengan el software se extienden para todo el software, así como para cada parte de el, independientemente de quién lo escribió.

No es la intención de esta sección de reclamar derechos o pelear sus derechos sobre trabajos hechos enteramente por usted, en lugar de eso, la intención es ejercer el derecho de controlar la distribución de los trabajos derivados o colectivos basados en el Programa.

Adicionalmente, el simple agregado de otro trabajo NO basado en el Programa al Programa en cuestión (o a un trabajo basado en el Programa) en algún medio de almacenamiento no pone el otro trabajo bajo el alcance de esta Licencia.

3. Usted puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, bajo la Sección 2) en código objeto o en forma de ejecutable bajo los términos de las secciones 1 y 2 arriba descritas siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- A. Acompañarlo con el correspondiente código fuente legible por la máquina, que debe ser distribuido bajo los términos de las secciones 1 y 2 y en un medio comunmente utilizado para el intercambio de software, o
- B. Acompañarlo con una oferta escrita, válida por al menos 3 años y para cualquier persona, por un cargo no mayor al costo que conlleve la distribución física del código fuente correspondiente en un medio comunmente utilizado para el intercambio de software, o

- C. Acompañarlo con la información que usted recibió sobre la oferta de distribución del código fuente correspondiente. (Esta alternativa está permitida sólo para distribución no-comercial y sólo si usted recibió el Programa en código objeto o en forma de ejecutable con tal oferta de acuerdo a la subsección b anterior)

El código fuente de un trabajo significa la forma preferida de hacer modificaciones al mismo. Para un trabajo ejecutable, un código fuente completo significa todo el código fuente de todos los módulos que contiene, mas cualquier archivo de definición de interfases, mas los programas utilizados para controlar la compilación y la instalación del ejecutable.

Sin embargo, como excepción especial, no se requiere que el código fuente distribuido incluya cualquier cosa que no sea normalmente distribuida con las componentes mayores (compilador, kernel, etc.) del sistema operativo en el cual el ejecutable corre, a menos de que una componente en particular acompañe al ejecutable.

Si la distribución del ejecutable o del código objeto se hace ofreciendo acceso a copiar desde un lugar designado, entonces el ofrecer acceso equivalente para copiar el código fuente desde el mismo lugar se considera distribución del código fuente, aunque las demás personas no copien el código fuente junto con el código objeto.

4. Usted no puede copiar, modificar, sub-licenciar ni distribuir el Programa a menos que sea expresamente bajo esta Licencia, de otra forma cualquier intento de copiar, modificar, sub-licenciar o distribuir el programa es nulo, y automáticamente causará la pérdida de sus derechos bajo esta Licencia. Sin embargo, cualquier persona que haya recibido copias o derechos de usted bajo esta Licencia no verán terminadas sus Licencias ni sus derechos perdidos mientras ellas continúen cumpliendo los términos de esta Licencia.

5. Usted no está obligado a aceptar esta Licencia, dado que no la ha firmado. Sin embargo, nada le otorga el permiso de modificar o distribuir el Programa ni sus trabajos derivados. Estas acciones están prohibidas por la ley si usted no acepta esta Licencia. Sin embargo, modificando o distribuyendo el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa) indica su aceptación de esta Licencia y de todos sus términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el Programa y/o trabajos basados en el.

6. Cada vez que usted redistribuye el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa), la persona que lo recibe automáticamente recibe una licencia del autor original para copiar, distribuir o modificar el Programa sujeto a estos términos y condiciones. Usted no puede imponer ninguna restricción adicional a

las personas que reciban el Programa sobre los derechos que en esta Licencia se les otorga. Usted no es responsable de forzar a terceras personas en el cumplimiento de esta Licencia.

7. Si como consecuencia de un veredicto de un juzgado o por el alegato de infringir una patente o por cualquier otra razón (no limitado solo a cuestiones de patentes) se imponen condiciones sobre usted que contradigan los términos y condiciones de esta Licencia, éstas no le excusan de los términos y condiciones aquí descritos. Si usted no puede distribuir el producto cumpliendo totalmente con las obligaciones concernientes a la resolución oficial y al mismo tiempo con las obligaciones que se describen en este contrato de Licencia, entonces no podrá distribuir más este producto. Por ejemplo, si una licencia de patente no permitirá la distribución del Programa de forma libre de regalías (sin pago de regalías) por parte de quienes lo reciban directa o indirectamente, entonces la única forma de cumplir con ambas obligaciones es renunciar a la distribución del mismo.

Si cualquier parte de esta sección resulta inválida, inaplicable o no obligatoria bajo cualquier circunstancia en particular, la tendencia de esta es a aplicarse, y la sección completa se aplicará bajo otras circunstancias.

La intención de esta sección no es la de inducirlo a infringir ninguna ley de patentes, ni tampoco infringir algún reclamo de derechos, ni discutir la validez de tales reclamos; esta sección tiene el único propósito de proteger la integridad del sistema de distribución del software libre, que está implementado por prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho generosas contribuciones a la amplia gama de software distribuido bajo este sistema favoreciendo así la constante aplicación de este sistema de distribución; es decisión del autor/donador si su Programa será distribuido utilizando este u otro sistema de distribución, y la persona que recibe el software no puede obligarlo a hacer ninguna elección en particular.

Esta sección pretende dejar muy en claro lo que se cree que será una consecuencia del resto de esta Licencia.

8. Si la distribución y/o el uso del Programa se restringe a algunos países ya sea por patentes, interfases protegidas por derechos de autor, el propietario original de los derechos de autor que ubica su Programa bajo esta Licencia puede agregar una restricción geográfica de distribución explícita excluyendo los países que aplique, dando como resultado que su distribución sólo se permita en los países no excluidos. En tal caso, esta Licencia incorpora la limitación como si hubiera sido escrita en el cuerpo de esta misma Licencia.

9. La "FSF Free Software Foundation" puede publicar versiones nuevas o revisadas de la "GPL General Public License" de uno a otro momento. Estas

nuevas versiones mantendrán el espíritu de la presente versión, pero pueden diferir en la inclusión de nuevos problemas o en la manera de tocar los problemas o aspectos ya presentes.

Cada versión tendrá un número de versión que la distinga. Si el Programa especifica un número de versión para esta Licencia que aplique a él y "cualquier versión subsecuente", usted tiene la opción de seguir los términos y condiciones de dicha versión o de cualquiera de las posteriores versiones publicadas por la "FSF". Si el programa no especifica una versión en especial de esta Licencia, usted puede elegir entre cualquiera de las versiones que han sido publicadas por la "FSF".

10. Si usted desea incorporar partes del Programa en otros Programas de software libre cuyas condiciones de distribución sean distintas, deberá escribir al autor solicitando su autorización. Para programas de software protegidas por la "FSF Free Software Foundation", deberá escribir a la "FSF" solicitando autorización, en ocasiones hacemos excepciones. Nuestra decisión será guiada por dos metas principales:

- mantener el estado de libertad de todos los derivados de nuestro software libre
- promover el uso comunitario y compartido del software en general

NO EXISTE GARANTIA ALGUNA

11. DEBIDO A QUE EL PROGRAMA SE OTORGA LIBRE DE CARGOS Y REGALIAS, NO EXISTE NINGUNA GARANTIA PARA EL MISMO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY APLICABLE. A EXCEPCION DE QUE SE INDIQUE OTRA COSA, LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR PROPORCIONAN EL PROGRAMA "COMO ES" SIN NINGUNA GARANTIA DE NINGUN TIPO, YA SEA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTIAS QUE IMPLICA EL MERCADEO Y EJERCICIO DE UN PROPOSITO EN PARTICULAR. CUALQUIER RIESGO DEBIDO A LA CALIDAD Y DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ES TOMADO COMPLETAMENTE POR USTED. SI EL SOFTWARE MUESTRA ALGUN DEFECTO, USTED CUBRIRA LOS COSTOS DE CUALQUIER SERVICIO, REPARACION O CORRECCION DE SUS EQUIPOS Y/O SOFTWARE QUE REQUIERA.

12. EN NINGUN CASO NI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEPTO BAJO SOLICITUD DE LA LEY O DE COMUN ACUERDO POR ESCRITO, NINGUN PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR NI TERCERAS PERSONAS QUE PUDIERAN MODIFICAR Y/O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA COMO SE PERMITE ARRIBA, SERAN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS CORRESPONDIENTES AL USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PROGRAMA, SIN IMPORTAR SI SON DAÑOS

GENERALES, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSEQUENTES
CORRESPONDIENTES AL USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PROGRAMA
(INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA PERDIDA DE INFORMACION O
DETERIORO DE LA MISMA AFECTANDOLO A USTED, A TERCERAS PERSONAS QUE
SEA POR FALLAS EN LA OPERACION DEL PROGRAMA O SU INTERACCION CON
OTROS PROGRAMAS) INCLUSIVE SI TAL PROPIETARIO U OTRAS PERSONAS
HAYAN SIDO NOTIFICADAS DE TALES FALLAS Y DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES